

いつでもお問い合わせください

登録してサポートを受けるには
www.philips.com/support

NC1

ご質問はフィ
リップスへ



ユーザー マニュアル

PHILIPS

目次

1 安全上の重要な情報	2
聴力に関する安全性	2
一般情報	2

2 ノイズキャンセリング オンイヤ ヘッドフォン	3
パッケージの内容	3
ノイズキャンセリング ヘッドフォンの概要	4

3 はじめに	5
ヘッドフォンの充電	5

4 ヘッドセットの使用	6
ノイズキャンセリング機能の有効化／ 無効化	6
航空機のオーディオシステムへの接続	6

5 テクニカルデータ	7
-------------------	---

6 通知	8
適合宣言	8
古い製品および電池の廃棄	8

1 安全上の重要な情報

聴力に関する安全性



⚡ 危険

- 聴力の低下を防ぐため、大音量での使用は短時間とし、通常は適切な音量で使用してください。音量を大きくする場合は使用時間を短くしてください。

ヘッドフォンを使用する場合は、次のガイドラインに従ってください。

- 適切な音量と使用時間を守ってください。
- 耳が慣れてきたと感じた場合でも、音量を上げ過ぎないでください。
- 周囲の音が聞き取れないほど音量を上げないでください。
- 危険が予測される状況での使用は十分に注意し、必要に応じて使用を中断してください。
- イヤホンおよびヘッドフォン使用時の過度の音量は、聴力低下の原因となります。
- 運転中は、ヘッドフォンで両耳を覆わないでください。地域によっては、運転中のヘッドフォンの使用が法律で禁じられていることがあります。
- 歩行中やその他危険が予測される状況では、音楽や電話で集中力が散漫になると危険ですので、使用しないでください。

一般情報

損傷および故障を防ぐために：

! 注意

- ヘッドフォンを過度の熱にさらさないでください。
- ヘッドフォンを落とさないでください。
- ヘッドフォンに水滴がかかったり水跳ねしたりしないようにしてください。
- ヘッドフォンを水に浸さないでください。
- アルコール、アンモニア、ベンゼン、または研磨剤を含む洗剤剤は、いっさい使用しないでください。
- 汚れた場合は、少量の水または薄めた石けん水で湿らせた軟らかい布で拭いてください。
- 内蔵電池を直射日光や炎などの過度の熱にさらさないでください。
- ヘッドフォンを航空機の座席のジャックに接続する場合は、必ず付属の Philips 機内用アダプターを使用してください。他社製のアダプターを使用すると、適切に動作しない場合や、過熱が原因でやけどなどの怪我や物品の損傷の原因になる場合があります。使用中に熱くなるのを感じたり、音声が聞こえなくなった場合は、ただちにアダプターを取り外してください。
- 航空機の座席の電源ジャックにはプラグなどを絶対に差し込まないでください。ヘッドフォンの損傷や怪我の原因になる場合があります。
- 自動車の運転中、自転車での走行中、または交通量の多い場所での歩行中は、ヘッドフォンを絶対に使用しないでください。そのような行為は非常に危険で、多くの地域では法律で禁じられています。

動作／保管時の温度と湿度

- 使用および保管は、気温 -15°C (5°F) ~ 55°C (131°F)、および相対湿度 90% 未満の環境で行ってください。
- 高温または低温の環境では、電池の寿命が短くなることがあります。

2 ノイズキャンセリング オンイヤールヘッドフォン

Philips 製品をご購入いただきありがとうございます。Philips が提供するサポートを最大限にご利用いただくには、製品を www.philips.com/welcome で登録ください。


パッケージの内容




Philips ノイズキャンセリング オンイヤールヘッドフォン NC1




ハンズフリー通話対応マイク/インラインコントロール付きオーディオケーブル



機内用アダプター



USB 充電ケーブル(充電専用)



トラベルケース



クイックスタートガイド

ノイズキャンセリング ヘッドフ ォンの概要



- ① フィードフォワードマイク
- ② 3.5mm オーディオ入力ジャック
- ③ アクティブノイズキャンセリング (ANC) オン/オフボタン
- ④ ハンズフリー通話対応マイク/インラインコントロール
- ⑤ Micro USB charging 充電ポート
- ⑥ 充電インジケータ
- ⑦ ANC 電源インジケータ
- ⑧ フィードバックマイク

3 はじめに

ヘッドフォンの充電

注

- 電池を適切な容量と寿命で動作させるために、ヘッドフォンを初めて使用する前に、約 5 時間充電してください。
- 製品に付属の USB 充電ケーブルのみを使用してください。その他のケーブルの使用は故障の原因となることがあります。
- ヘッドフォンは、充電中でも通常どおりに使用できます。
- 通常、完全に充電するには 2 時間かかります。
- 電池残量が少なくなると、LED が白で点滅します。

付属の USB 充電ケーブルで次の 2 つを接続します。

- ヘッドフォンの Micro USB 充電ポート
- 充電器/コンピュータの USB ポート
- ↳ 充電中は LED がオレンジで点灯し、充電が完了すると消灯します。
- ↳ ANC がオンになると LED が白に変わります。

4 ヘッドセットの使用



- 電源ジャック × 1、3.5mm ジャック × 2
3.5mm デュアルプラグ機内用アダプターを使用します。2つの 3.5mm ジャックに差し込んでください。




ノイズキャンセリング機能の有効化／無効化

- ANC オン／オフボタンをオンにすると、ノイズキャンセリング機能が有効になります。
- ANC オン／オフボタンをオフにすると、ノイズキャンセリング機能が無効になります。
- 電池残量がゼロの場合や ANC 機能を使用する必要がない場合は、ANC オン／オフボタンをオフにして、通話や音楽の再生を続けてください。

航空機のオーディオシステムへの接続

- オーディオケーブルを機内用アダプターに接続します。



- アダプターを航空機の座席のデュアル出力ジャックに差し込みます。
 - 3.5mm ジャック × 1
シングルプラグを使用します。アダプターは不要です。



- 3.5mm ジャック × 2
3.5mm デュアルプラグ機内用アダプターを使用します。

5 テクニカルデータ

- アクティブノイズキャンセリング:ハイブリッド(マイク×4)
- ANC 再生時間:30 時間
- 音楽再生/通話時間:無制限
- 充電催促警告:あり

注

- 仕様は予告なく変更されることがあります

6 通知

適合宣言

WOOX Innovations は、この製品が指令 2004/108/EC (EMC) の必須要件およびその他の関連条項に適合していることをここに宣言します。適合宣言書は、www.p4c.philips.com でご覧になれます。

古い製品および電池の廃棄



ご使用の製品は、純度の高い素材と材質を使用してデザインおよび製造されたもので、リサイクルと再利用が可能です。



このマークが付いた製品は、欧州連合における指令 2012/19/EU の適用を受けていることを表します。



このマークは、この製品に欧州指針 2013/56/EU が適用される充電式電池が含まれており、一般の家庭ごとと一緒に捨てるできないことを示しています。製品を正規の収集場所やサービスセンターに持ち込み、専門家に充電式電池を取り外してもらうことを強くお勧めします。

お住まいの地域の電気電子製品および充電式電池の分別回収システムについて情報を入手してください。製品を廃棄する際は地域の規則に従ってください。一般の家庭ごとと一緒に捨てないでください。古くなった製品の適切な廃


棄は、環境と人体に及ぼす影響の低減につながります。

内蔵電池の取り外し

注

- 電池を取り外す前に、ヘッドフォンから USB 充電ケーブルを必ず抜いてください。

お住まいの地域に電気電子製品の回収/再利用システムがない場合は、ヘッドフォンを廃棄する前に電池を取り外してから、回収に出すようにしてください。



環境に関する情報

本製品の梱包には不必要な梱包材を使用していません。当社では、梱包材をダンボール(箱)、発泡スチロール(緩衝材)、ポリエチレン(袋、保護発泡シート)の3種類の素材ごとに簡単に分類できるように、努力を払っています。システムは、リサイクル可能な素材で製造されているため、専門業者による分解の後に再利用できるようになっています。梱包材、使用済み電池、古くなった機器の廃棄方法については、お住まいの地域の廃棄手順に従ってください。



Philips およびフィリップスの Shield Emblem は、Koninklijke Philips N.V.の登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.の許可を得てWOOX Innovations Limited によって使用されています。

UM_NC1_00_JA_V1.0
wk1444

