



Philips
Магнитола с CD и
динамическим усилением
НЧ

- CD
- кассета

AZ1027

Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемой, портативной магнитолой AZ1027 и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку.

Исключительное качество прослушивания

- Воспроизведение компакт-дисков, дисков в форматах CD-R и CD-RW
- Кассетная дека с автостопом
- FM/MW-стереотюнер

Легко использовать

- Программирование 20 дорожек CD
- В произвольном порядке/программа/повтор
- Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Насыщенное и чистое звучание

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS

Характеристики

Аудиовоспроизведение

- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрая перемотка вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Количество дек: 1
- технология кассетной деки: Механическая
- программируемые дорожки: 20

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM, MW-диапазон
- Антенна: Антенна FM

Звук

- Выходная мощность (RMS): 2 x 1 Вт
- Усиление звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр динамика: 3,5"
- Регулятор громкости: поворотный

Аудиозапись

- улучшение записи на кассету: Начало

- синхронной записи с CD
- Носители записи: Аудиокассета

Функции управления

- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Возможности подключения

- Линейн. стереовход 3,5 мм: (MP3 LINK)

Питание

- Тип элемента питания: LR14
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Электропитание: 220 В - 230 В
- Количество батарей: 6

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 320 x 275 x 175 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 291 x 146 x 243 мм
- Вес: 1,8 кг
- Вес, включая упаковку: 2,4 кг



Основные

Кассетная дека с автостопом

Кассетная дека с автостопом

В произвольном порядке/программа/повтор

Функция "В произвольном порядке/Программа/Повтор" поможет избавиться от надоевшего воспроизведения дорожек в одном и том же порядке. Все, что нужно сделать — это выбрать один из режимов воспроизведения "В произвольном порядке", "Программа" или "Повтор" после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка будет оставлять новые впечатления каждый раз, когда Вы включаете проигрыватель.

Функция MP3 Link для портативных устройств

Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.



Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 1.0.10

12 NC: 8670 000 40399
EAN: 87 12581 42897 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com