

Aus dem Telefonbuch anrufen

1. Im Standby-Modus zunächst mit der Taste  das Telefonbuch aufrufen.
2. Mit der Taste  nun den jeweils gewünschten Eintrag auswählen.
3. Drücken Sie dann die Taste  oder .

Die Rufnummer wird gewählt.

Nachrichten auf dem Anrufbeantworter abhören

Zum Einschalten des ABs zunächst die Taste  an der Basisstation drücken

(das LED/der Nachrichtenzähler leuchtet auf).

Zum Ausschalten des ABs die Taste  einfach erneut drücken (das LED erlischt).

Zum Abspielen der Nachrichten auf dem AB die Taste  an der Basisstation drücken; die Nachrichten werden in Reihenfolge ihres Eingangs abgespielt, die als erste aufgezeichnete Nachricht also zuerst.

Zum Abspielen der jeweils nächsten Nachricht bei laufender Wiedergabe die Taste  drücken.

Um eine Nachricht erneut abzuspielen, drücken Sie bei laufender Wiedergabe die Taste  einmal.

Zum Abspielen der jeweils vorherigen Nachricht drücken Sie bei laufender Wiedergabe die Taste  zweimal.

Die Lautstärke des Lautsprechers bei laufender Wiedergabe können Sie einfach über die Taste(n)  , wie jeweils gewünscht, einstellen und anpassen.

Wollen Sie eine Nachricht löschen, so drücken Sie hierfür die Taste .

Weitere und detaillierte Informationen zur Funktion "Anrufbeantworter" sowie den einzelnen Funktionen und Optionen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Telefon.

Fehlersuche und -beseitigung & häufig gestellte Fragen (FAQs)

Weitere und detaillierte Informationen finden Sie auch im entsprechenden Abschnitt der beiliegenden Bedienungsanleitung.

Fehler/Störung

- Kein Wählen/ Amtszeichen!

- Der Anrufer hört Sie nicht – deutlich!

- **SUCHE...** wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt und das Symbol  blinkt!

- Anruferidentifikation funktioniert nicht!

Lösung

- Anschlüsse überprüfen.
- Akku(s) aufladen.
- Nur das im Lieferumfang enthaltene Leitungskabel verwenden.
- Distanz zur Basisstation verringern.
- Basisstation mindestens einen Meter von anderen elektrischen bzw. elektronischen Geräten aufstellen.
- Distanz zur Basisstation verringern.
- Gerät auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset) und Anmeldevorgang danach erneut starten.
- Verfügbarkeit bzw. Teilnehmerverhältnis mit Ihrem Netzanbieter bzw. Netzbetreiber klären.

Willkommen bei Philips!

Registrieren Sie Ihr Gerät und Sie erhalten Support unter www.philips.com/welcome

Benötigen Sie Hilfe?

Bedienungsanleitung

Verwenden Sie die im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltene Bedienungsanleitung.

Online-Hilfe

www.philips.com/support.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



Printed in China

Document number: 3111 285 49011 (DE)

Registrieren Sie Ihr Gerät und Sie erhalten Support unter www.philips.com/welcome.

ID555



Kurzbedienungsanleitung


- 1 Anschließen
- 2 Installieren
- 3 Genießen

PHILIPS

Verpackungsinhalt



Mobilteil



Basisstation



Akkufachabdeckung



1 x Li-Ion
Akku



Netzteil



Telefonanschlusskabel*



Bedienungsanleitung



Garantiekarte



Kurzbedienungsanleitung

*Der Telefonadapter ist ggf. noch nicht an das Telefonkabel angebracht. Dann ist er getrennt vom Kabel verpackt. **In diesem Fall müssen Sie erst den Telefonadapter an das Telefonanschlusskabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.**


Im Lieferumfang von Multi-Mobilteil-Systemen sind entsprechend noch ein oder auch mehr zusätzliche Mobilteile, Ladeschalen mit Netzteilen und zusätzliche Akkus enthalten.

ACHTUNG! NUR die im Lieferumfang enthaltenen Kabel und Akkus mit dem Gerät verwenden.

1 Anschließen

Basisstation anschließen

1. Hierfür die Basisstation zunächst an einer für Sie leicht zugänglichen Stelle und an einem zentralen Aufstellungsort in der Nähe von Telefonanschlussbuchse und Netzsteckdose aufstellen.




2. Netzanschluss- und Telefonkabel dann an die jeweiligen Anschlussbuchsen an der Unter- bzw. Rückseite der Basisstation anschließen.
3. Das andere Ende vom Telefonanschlusskabel an der Telefonanschlussbuchse und das andere Ende des Netzanschlusskabels an einer Netzsteckdose einstecken.

2 Installieren

Akku einsetzen & aufladen

A Akku einsetzen



B Mobilteil für 24 Stunden aufladen



Telefon konfigurieren (falls erforderlich)

Nachdem Sie das Telefon für ein paar Minuten aufgeladen haben, wird Ihnen ggf. der Begrüßungsmodus ("WILLKOMMEN" in verschiedenen Sprachen) angezeigt. Wenn der Begrüßungsbildschirm angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zunächst die Taste **WÄHLEN** drücken.
2. Mit der Taste **☺** dann Ihr Land und die Spracheinstellung auswählen.
3. Bestätigen Sie nun Ihre Auswahl mit der Taste **WÄHLEN**.

Ihr Telefon ist nun betriebsbereit!

3 Genießen

Anrufen

Geben Sie die jeweils gewünschte Rufnummer (max. 24 Ziffern) ein und drücken Sie dann die Taste **☺**, bzw. **☎**.

ODER

Drücken Sie zunächst die Taste **☺**, bzw. **☎**, um die Leitung zu belegen, und geben Sie daraufhin die jeweils gewünschte Rufnummer (max. 24 Ziffern) ein.

Gespräche annehmen

Klingelt das Telefon bei einem ankommenden Anruf, drücken Sie dafür einfach die Taste **☺** oder **☎**.

Gespräche beenden

Zum Beenden eines Gesprächs einfach die Taste **☎** drücken.

Hörerlautstärke einstellen & anpassen

Während eines Gesprächs drücken Sie hierfür die Taste **☺** zum Auswählen von bzw. zwischen **LAUTSTÄRKE 1**, **LAUTSTÄRKE 2** und bzw. bis **LAUTSTÄRKE 3**.

Rufmelodie einstellen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst mit der Taste **☰** das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste **☺** **PERS.EINST.** aus und drücken Sie dann **☑** **WÄHLEN**. Daraufhin mit der Taste **☺** **MOBILTEIL TÖNE** auswählen und die Taste **☑** **WÄHLEN** erneut drücken. Wählen Sie nun mit der Taste **☺** **RUFTONMELODIE** aus und drücken Sie die Taste **☑** **WÄHLEN**.

2. Mit der Taste **☺** die jeweils gewünschte Melodie auswählen.

3. Jeweils gewünschte – neue – Melodie auswählen und Auswahl mit der Taste **☑** **WÄHLEN** bestätigen.

Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.

Kontakte im Telefonbuch speichern

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst mit der Taste **☰** das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste **☺** **TELEF.BUCH** aus und drücken Sie dann die Taste **☑** **WÄHLEN**. Drücken Sie daraufhin erneut **☑** **WÄHLEN** zum Aufrufen der Funktion **NEUER EINTRAG**.

2. **NAME EINGEBEN** wird auf dem Display angezeigt.

3. Geben Sie nun den Namen des – neuen – Kontaktes (max. 14 Zeichen) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste **☑** **OK**.

4. Geben Sie dann die Rufnummer (max. 24 Ziffern) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe erneut mit der Taste **☑** **OK**.

Telefonbuch aufrufen

1. Hierfür im Standby-Modus einfach die Taste **☰** drücken; das Telefonbuch ist damit geöffnet und Sie können mit der Taste **☺** durch die Einträge blättern.

2. Wollen Sie sich mehr Angaben zu einem Kontakt anzeigen lassen, so drücken Sie dafür einfach auf **☑** **WÄHLEN**.