









دليل البدء السريع

PHILIPS



هام:

الأمان تعليمات السلامة الهامة

- 1 اقرأ هذه الإرشادات.
- 2 انتبه إلى كل التحذيرات.
- 3 اتبع كل الإرشادات.
- 4 لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من المياه.
- 5 قم بتنظيفه بقطعة قماش جافة فقط.
- 6 لا تغم بسدّ أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- 7 لا تثبت هذا المنتج بالقرب من أي مصادر حرارة مثل أجهزة الأنابيب التي تُستعمل للتدفئة المركزية أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) المنتجة للحرارة.

- 8 اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه، وخاصة عند المقابس والمأخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- 9 استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنّعة فقط.
- 10 افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- 11 أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرّض الجهاز لأي ضرر، مثل تضرّر سلك الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سائل على الجهاز أو سقوط أجسام إلى داخله أو تعرّضه للمطر أو الرطوبة أو عدم تشغيله بشكل طبيعي أو وقوعه.
- 12 يجب ألا تتعرض الأجهزة للتقطير أو البلل.
- 13 لا تضع أي جسم يشكل مصدر خطر على الجهاز (على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضاعة).
- 14 يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/2006/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات، يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية

محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان. جلب دائما المنتج الخاص بك إلى المهنية لإزالة بطارية مدمجة في.

