

Philips
Klockradio med digital
mottagare

CD

AJ130



Tunn design som passar alla

Vakna till din favoritmusik eller radion

Släpp loss den bärbara musiken hemma och njut av det fantastiska ljudet på CD-klockradion med aux-ingång från Philips. Den har en tunn, utrymmesbesparande design med en stor bakgrundsbelyst LCD-skärm. Nu kan du välja mellan att vakna till din favorit-CD, digital musik eller en ljudsignal.

Tunn, snygg och kompakt design

- Kompatibel med CD-R och CD-RW
- Anslutning med aux-ingång för din bärbara MP3-spelare
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Starta dagen som du vill

- Vakna till CD, radiokanal eller ljudsignal
- Dubbla larmtider
- Repeterande larm för extra snooze

Lättanvänd

- Med larmtidsvisning ser du när du inställd tid.
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bekvämlighet

- Larm: 24-timmars larmåterställning, larmsignal, CD-larm, radiolarm/radioväckning, repeterande larm (insomningsfunktion)
- Skärmtyp: LCD-display
- Visa siffror: 4
- Färg på bakgrundsbelysning: blå
- Klocka: Digital, insomningsfunktion
- Klocka: vakna till ditt favoritspår

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 2 x 0,5 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Effekt

- Batterispänning: 1,5 V
- Batterityp: AAA-storlek (LR3)
- Antal batterier: 2
- Strömtyper: AC-ingång

Mått

- Bruttovikt: 1,59 kg
- Vikt: 1,3 kg
- Huvudenhet, djup: 155 mm
- Pakethöjd: 171 mm
- Huvudenhet, höjd: 134 mm
- Paketbredd: 207 mm
- Huvudenhet, bredd: 165 mm
- Paketbredd: 185 mm



DIGITAL
TUNER



Funktioner

Digital mottagare med förinställningar

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Vakna till CD, radio eller ljudsignal

Vakna till CD, radiokanal eller ljudsignal

Dubbla larmtider

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

Repeterande larm

För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmet helt.

Insomningsfunktion

Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängs av. Du ställer bara in tiden (högst en timme) och väljer den CD-skiva eller radiostation som du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan stängas av i ett energisparande vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.



Publiceringsdatum
2012-07-27

Version: 3.0.16

12 NC: 8670 000 26957
EAN: 87 12581 31564 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com