

Philips
PhotoViewer



SPV3000

HDTV
1080

MP3

USB
connectivity

Presentazioni divertenti sulla TV

in qualità ad alta definizione

Vedi, condividi e rivivi i tuoi ricordi, grazie a Philips PhotoViewer. Il modo più semplice per visualizzare foto digitali in qualità ad alta definizione sul televisore, senza un PC.

Visualizzazione di foto ad altissima qualità sulla TV

- Foto nitide in perfetta alta definizione
- Aggiungi brani MP3 alle presentazioni
- Progettato per adattarsi al tuo televisore

Facile da configurare e da usare

- Collegalo direttamente al tuo televisore tramite il cavo fornito in dotazione
- Accetta 19 tipi di schede di memoria diversi, chiavi USB e hard disk
- Non è necessario un PC o software
- Gestisci PhotoViewer da qualsiasi punto della stanza

Personalizza le tue presentazioni

- Crea una presentazione grazie al sistema di gestione delle presentazioni su schermo
- Riproduci le presentazioni o passa in rassegna le singole foto o le miniature



PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Connettività

- lettore universale di schede
- **USB:** 2 x USB 2.0 (host)
- **Uscita audio - Analogica:** Stereo (cinch rosso/bianco)
- **Uscita video - Analogica:** Component Y Pb Pr (cinch), Uscita Composite Video, S-video, Supporto HDMI (adattatore non incluso)
- **Risoluzione video:** Qualità SD, Qualità HD (720p, 1080i), PAL/NTSC

Applicazioni multimediali

- **Collegamenti multimediali:** Lettore di schede 19 in 1, Dispositivo USB memory
- **Tipi schede di memoria:** Compact Flash tipo I, Compact Flash tipo II, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Msmicro (M2), MS-ROM, Microdrive, Scheda multimediale (MMC), Micro MMC, RS-MMC, Mobile MMC, MMC Plus, Scheda Secure Digital (SD), Micro SD (T-Flash), Mini-SD, SDHC, Xd
- **Dispositivi USB supportati:** Unità flash USB, Hard disk USB esterno, Stampanti fotografiche Epson, Consulta il sito Web www.philips.com/welcome
- **Formati di riproduzione:** Fermo immagine JPEG, MP3

Praticità

- **Telecomando:** incluso
- **Formato foto supportato:** Foto JPEG, Fino a 65 megapixel
- **Opzioni multiple di visualizzazione:** Vista in miniatura, Vista a schermo intero, Presentazione
- **Gestione presentazione:** Creazione presentazione
- **Impostazione presentazione:** Casuale,

- Sequenziale, Effetto transizione, Ritmo, Aggiungo brani MP3
- **Lingua disponibile:** IU: Italiano, Francese, Tedesco, Olandese
- **Firmware aggiornabile:** Firmware aggiornabile tramite USB

Accessori

- **Accessori inclusi:** Adattatore CA-CC, Cavo Component Video, Cavo audio/video, Telecomando, Batterie per telecomando, Manuale dell'utente, Guida rapida, Piedistallo

Alimentazione

- **Alimentazione:** 100-240 Vca, 50/60 Hz

Varie

- **Colore prodotto:** Nero lucido
- **Colore supporto:** Perla brillante

Dimensioni del prodotto

- **Dimensioni prodotto (L x A x P):** 20 x 3 x 12 cm
- **Peso:** 0,3 Kg

Dimensioni dell'imballo

- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 23 x 15,3 x 12,3 cm
- **Peso netto:** 1,143 Kg
- **Peso lordo:** 1,3 Kg
- **Tara:** 0,157 Kg

Scatola esterna

- **Scatola esterna (L x L x A):** 32,4 x 26,5 x 25,1 cm
- **Peso netto:** 4,572 Kg
- **Peso lordo:** 5,8 Kg
- **Tara:** 1,228 Kg

Caratteristiche principali del prodotto

Collegamento diretto al televisore

PhotoViewer può essere collegato facilmente al televisore tramite il cavo fornito in dotazione. Una volta collegato, è pronto per l'uso. Il televisore può quindi essere utilizzato come un'ampia cornice digitale o per la visualizzazione di presentazioni per condividere i propri ricordi.

Alta definizione

Utilizzando un televisore con un ingresso TV ad alta definizione per visualizzare le tue foto digitali, potrai ottenere una qualità delle immagini nitida, chiara e a definizione elevata (fino a 1080i). Questo prodotto richiede un collegamento Component Video per la riproduzione delle immagini ad alta definizione, poiché questo tipo di collegamento assicura un livello di qualità superiore. È comunque possibile utilizzare anche i collegamenti Composite Video o s-video per visualizzare foto con definizione standard.

Slot universale per schede e USB

Puoi utilizzare schede di memoria di fotocamere digitali, telefoni cellulari e PDA. L'apposito slot accetta 19 tipi diversi di schede di memoria, tra cui Compact Flash IIII (CF), SD, Multi Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS Pro), Micro Drive e xD. I connettori USB ti consentono di collegare dispositivi USB di archiviazione di massa come chiavi USB e hard disk.

Non è necessario un PC

Philips PhotoViewer ti consente di visualizzare comodamente e facilmente le tue foto sullo schermo del televisore senza bisogno di un computer. Basta rimuovere la scheda di memoria dalla tua fotocamera, inserirla nel visualizzatore e potrai vedere subito le tue foto direttamente sul televisore a tutto schermo. È molto semplice: basta collegarlo e funziona!

Aggiungi la musica alle tue presentazioni

Per aumentare il divertimento di condividere le foto con amici e parenti, è possibile creare una presentazione di foto con musica di sottofondo. Questo prodotto Philips supporta contemporaneamente la riproduzione di immagini in formato JPG/JPEG e di musica in formato MP3. Non è più neanche necessario archiviare la musica e i file immagine sulla stessa scheda o dispositivo di archiviazione di massa USB. Basta semplicemente selezionare un brano MP3 a propria scelta per accompagnare la tua presentazione di immagini JPG/JPEG.

Progettato per il televisore

Il design semplice ed elegante di PhotoViewer si abbina perfettamente ai televisori di oggi. Se preferisci, puoi posizionarlo in verticale sul supporto fornito in dotazione per una soluzione alternativa salvaspazio.

Crea le tue presentazioni

Il sistema di gestione delle presentazioni è uno strumento veloce e facile da utilizzare che ti permette di creare delle presentazioni personalizzate. È possibile impostare e regolare la frequenza, selezionare degli effetti di transizione e la visualizzazione casuale e aggiungere musica alle proprie presentazioni.

Opzioni multiple di visualizzazione

Le opzioni multiple di visualizzazione ti permettono di visualizzare le foto una per una, in modalità miniatura per una ricerca veloce, oppure effettuare una presentazione delle tue foto preferite. Puoi ingrandire le foto, ruotarle o contrassegnarle tramite il telecomando.



Data di rilascio
2009-02-03

Versione: 3.2.9

12 NC: 8670 000 32389
EAN: 87 12581 35149 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com