

Philips
Radiobudík s digitálním
laděním

FM, digitální ladění

20 předvoleb
Duální budík
Zapojení a nastavení

AJ7000



Začněte den podle svého!

probouzejte se se svou oblíbenou melodií z rádia

Tento elegantní radiobudík Philips vypadá velice hezky a vzbudí vás vždy včas. Je vybaven vestavěným rádiem FM/MW a nabízí buzení oblíbenou stanicí rádia nebo signálem budíku.

Začněte den podle sebe

- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání
- Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
- Opakovat buzení pro další odložené buzení

Snadné použití

- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
- Nastavitelný jas displeje pro pohodlné zobrazení
- Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu
- Zapojení a automatické nastavení času

Design, který se hodí do vašeho interiéru

- Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně

PHILIPS

Přednosti

Hliníková skříňka



Hliníková litá skříň je lehká a vydrží vyšší okolní teploty, také nabízí pevnost a odolnost spolu s odolností proti korozi.

Digitální tuner s předvolbami



Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.


Jemné buzení



Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází

z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Opakovat buzení



Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stisknete tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.


Zapojení a nastavení

Vyjměte radiobudík z krabice a zapojte jej do zásuvky. Čas bude nastaven automaticky. Inteligentní hodiny přečtou předprogramovaná data a nastaví správný čas podle výchozího časového pásma. Pokud žijete v jiném časovém pásmu, stačí jen stisknout tlačítko časového pásma a hodiny automaticky upraví nastavení času. Dnes už nemusíte číst návod a trápit se s mačkáním tlačítek.

Záložní napájení pro hodiny a budík

Dojde-li k výpadku dodávky proudu, tyto inteligentní hodiny nadále spolehlivě udrží a zachovají čas a vaše nastavení. Naplánované buzení zůstane aktivní, i když je displej vypnutý – to vše zásluhou předinstalované baterie. Po obnovení dodávky proudu není třeba seřizovat hodiny ani obnovovat nastavení. Ještě úžasnější je, že pokud nedojde k obnovení dodávky elektrického proudu, poskytne baterie dostatek energie pro spuštění signálu budíku v čase buzení, který jste nastavili – tím zajistí, že se nikdy neprobudíte pozdě.

Duální budík




Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

Časovač



Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 2 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Systém bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a pak se automaticky přepne do tichého pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání ovek nebo nadbytečného plýtvání energií.

Nastavitelný jas displeje



Dobu hraní rádia Philips lze snadno ovládat nastavením požadovaného počtu minut na digitálním časovači. Ten automaticky odpočítá zbývající čas a vypíná rádio na konci sezení.

Specifikace

Zvuk

- Zvukový systém: Mono
- Ovládání hlasitosti: otočný

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM, MW, Digitální ladění

Pohodlí

- Budíky: Signál budíku, Buzení rádiem, Časovač, duální budík, Funkce Snooze
- Typ displeje: LCD
- Vylepšení hodin: Zálohování hodin, LČ, Časové pásmo
- Hodiny/verze: Digitální, Analogový
- Vylepšení displeje: Řízení jasu

Napájení

- Typ baterie: CR2032 (záložní)

- Napájení ze sítě: Síťový adaptér, vstupní napětí 220–240 V
- Počet baterií: 1

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka, Záruční list, Adaptér napájení ze sítě

Rozměry

- Hloubka výrobku: 42 mm
- Hmotnost včetně balení: 0,5 kg
- Hmotnost: 0.4 kg
- Šířka výrobku: 134 mm
- Výška výrobku: 112 mm
- Výška balení: 148 mm
- Šířka balení: 159 mm
- Hloubka balení: 114 mm



Datum vydání 2024-03-31

Verze: 3.1.8

EAN: 87 12581 57956 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com