

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/support



HTB5150K



Quick start guide

PHILIPS





EN Before using your product, read all accompanying safety information

MS Sebelum menggunakan produk anda, baca semua maklumat keselamatan yang disertakan


TH ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มีให้โดยละเอียด

ZH-CN 使用产品前，请阅读所有随附的安全信息


ZH-TW 使用您的產品前，請先閱讀所有附隨的安全資訊






HDMI



2 x Power Cord





FM Antenna



1

- EN** Connect and position the home theater
- MS** Sambungkan dan posisikan sistem teater rumah
- TH** เชื่อมต่อและวางตำแหน่งโฮมเธียเตอร์
- ZH-CN** 连接和放置家庭影院
- ZH-TW** 連線並將家庭劇院定位擺好



2

EN Connect to TV in one of these ways


MS Sambung kepada TV dalam salah satu cara berikut

TH เชื่อมต่อทีวีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้


ZH-CN 通过这些方式连接至电视

ZH-TW 用這些方式之一連線到電視


HDMI ARC



HDMI + OPTICAL




VIDEO + AUDIO L/R



3



- EN** Connect with other HDMI devices
- MS** Sambungkan dengan peranti HDMI yang lain
- TH** การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัลผ่าน HDMI
- ZH-CN** 连接其它 HDMI 设备
- ZH-TW** 連接其他 HDMI 裝置

HDMI IN




4


- EN** Switch on the home theater
When the wireless connection succeeds, the indicator on the subwoofer lights up
- MS** Hidupkan teater rumah
Apabila sambungan wayarles berjaya dibuat, penunjuk pada subwufer akan menyala
- TH** เปิดโฮมเธียเตอร์
เมื่อทำการเชื่อมต่อไร้สายได้สำเร็จ สัญญาณไฟบนซับวูฟเฟอร์จะติดสว่างอีกครั้ง
- ZH-CN** 打开家庭影院
无线连接成功后，低音扬声器上的指示灯将亮起
- ZH-TW** 開啟家庭劇院
無線連線成功時，重低音喇叭上的指示燈會亮起



3







4




5

- EN** Complete the first time setup
- MS** Lengkapkan persediaan kali pertama
- TH** ตั้งค่าครั้งแรกให้เสร็จสมบูรณ์
- ZH-CN** 完成首次设置
- ZH-TW** 完成首次設定





6



- EN** Need help with your product? Select Help to access the onscreen user manual
- MS** Perlukan bantuan dalam pengendalian produk anda? Klik Bantuan untuk mengakses manual pengguna atas skrin
- TH** ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ? เลือก วิธีใช้ เพื่อเข้าใช้คู่มือผู้ใช้นบนหน้าจอ
- ZH-CN** 需要有关产品的帮助吗？选择帮助以访问屏上用户手册
- ZH-TW** 需要產品協助？請按一下「說明」存取線上使用者手冊




7

- EN** Use your home theater
- MS** Gunakan teater rumah anda
- TH** ใช้โฮมเธียเตอร์ของคุณ
- ZH-CN** 使用家庭影院
- ZH-TW** 使用您的家庭劇院









EN For sustainability, the user manual is not printed and available in your product as onscreen help. A printable user manual as well as product updates is available from www.philips.com/support

MS Untuk kemapanan alam, manual pengguna tidak dicetak dan tersedia dalam produk anda sebagai bantuan atas skrin. Manual pengguna yang boleh dicetak dan juga kemas kinian produk tersedia daripada www.philips.com/support

TH เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม คู่มือผู้ใช้ไม่ได้มีการตีพิมพ์เป็นเอกสารและพร้อมใช้งานในรูปแบบวิธีใช้บนหน้าจอของผลิตภัณฑ์ คู่มือผู้ใช้ที่สามารถพิมพ์เป็นเอกสารได้รวมถึงการอัปเดตผลิตภัณฑ์ มีที่ www.philips.com/support

ZH-CN 为实现可持续发展，未随附打印版的用户手册，用户可以从屏幕帮助中进行查看。有关可打印的用户手册以及产品更新，请访问 www.philips.com/support

ZH-TW 為了環境的永續發展，使用者手冊不提供影印版本，而是隨附在產品的螢幕上說明。如果要取得使用者手冊的影印版本以及產品更新，請瀏覽 www.philips.com/support



www.philips.com/support



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB5150K_98_QSG_V2.0



Be responsible
Respect copyrights

