



Philips
เครื่องเล่น CD

- 5W
- การรีป CD
- การจูนแบบดิจิทัล



AZ1880

เพลิดเพลินกับเสียงที่ยอดเยี่ยมอย่างมีสไตล์

Philips CD Soundmachine จะปลดปล่อยเพลงดิจิทัลสุดโปรดจากเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา และเพลิดเพลินกับเสียงเพลงเต็มพลังได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อม USB Direct และการบันทึกเสียงดิจิทัล MP3 แบบกดปุ่มเดียว โดยไม่ต้องใช้เครื่อง PC

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย

- ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
- เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
- การจูนแบบดิจิทัลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าใดเพื่อความสะดวก

ใช้งานง่าย

- การบันทึกดิจิทัล MP3 ด้วยปุ่มเดียวและรีบูตได้
- รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือให้คุณควบคุมได้สะดวกสบาย
- แจ็คหูฟังสเตอริโอสำหรับความเพลิดเพลินในการฟังเพลงแบบส่วนตัวยิ่งขึ้น

พลังเสียงที่คุณได้ยินและสัมผัสได้

- ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

การรีป CD



เพียงต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่องเสียงของ Philips แล้วเริ่มต้นบันทึกเพลงโปรดของคุณจากแผ่นซีดีลงในอุปกรณ์ USB หรือเครื่องเล่น MP3 โดยกดเพียงปุ่มเดียวและไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

USB Direct



ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิทัลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW



เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ลดจนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่าโดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียงซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ คาวนโหลเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเทอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการรีปเพลงจาก

แผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ

ช่องเชื่อมต่อ MP3



ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากนี้คุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างยิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

จูนแบบดิจิตอลพร้อมตั้งสถานีล่วงหน้า



เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset (ตั้งคาลงหน้า) ค้างไว้เพื่อบันทึกความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง

รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือ



รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือให้คุณควบคุมได้สะดวกสบายที่ปลายนิ้ว คุณเพียงแค่อเนกกายและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส



ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่กับบวฟเฟอร์เพื่อให้อารมณ์ของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะท้อนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป รวมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น



asimpleswitch.com

โลโก้เขียวของ Philips

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ Philips สามารถลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้อย่างไร พวกเขาได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าของ Philips Green Focal Areas อย่างชัดเจนดังนี้ การประหยัดพลังงาน, บรรจุภัณฑ์, สารที่เป็นอันตราย, น้ำหนัก, การรีไซเคิลและการกำจัด รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใช้งาน



รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- โหมดเล่นดีสก์: การเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, ค้นหาอัลบั้มก่อนหน้า/ถัดไป, ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม

การเชื่อมต่อ

- USB: โอสต USB
- เอาต์พุตเสียง/วิดีโอ: หูฟัง (3.5 มม.)
- ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
- สถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 40
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์:
การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
- พลังขับเสียง: 2 x 2.5 W

ลำโพง

- จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
- การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง:
ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

สะดวกสบาย

- ตัวเลขบนหน้าจอ: 6

- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
- สีของแสงพื้นหลัง: สีฟ้า

อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.
- รีโมทคอนโทรล: 12 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ลิเทียม
- อื่นๆ: คู่มือผู้ใช้
- รับประกัน: ไปรับประกัน

ขนาด

- น้ำหนักสุทธิ: 3.5 กก.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 561 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 275 มม.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 159 มม.
- น้ำหนัก: 2.85 กก.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 132 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 214 มม.
- ความกว้างของตัวเครื่อง: 451 มม.

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด C (LR14)
- จำนวนแบตเตอรี่: 6
- แหล่งจ่ายไฟ: 220 - 240 V
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 V

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: อุปกรณ์ USB
- โหมดการบันทึก USB: บันทึกด่วน, ตั้งโปรแกรมแทร็ค, แผ่นคิสก์แผ่นเดียว, แทร็คเดียว
- แหล่งข้อมูลการบันทึกเสียง USB: CD



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 1.0.4

12 NC: 8670 000 49775
EAN: 87 12581 46568 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com