



„Philips“
Skaitmeninis nuotraukų
rėmelis

• 17,8 cm (7")



SPF2307

„Dar daugiau žavesio!“

Priverskite kitus šyptelėti. Ar nubraukti ašarą. Žinoma, vaizdas gali pasakyti tūkstančius žodžių. Tačiau dabar galite pridėti ypatingų pranešimų nuotraukose – padarykite savo dovaną dar įsimintinesnę ir prasmingesnę!

Pilna netikėtumų dovana

- Pasirinkite jums patinkančias nuotraukas ir pranešimus
- Būkite išradingi naudodami įdiegtus sveikinimo atvirukus
- Padarykite staigmeną būsimoms progoms naudodami įtaisytąjį laikmatį

Priežastys laikyti nuotraukų rėmelį įjungtą kiekvieną dieną

- Galite rinktis iš 15 smagių animuotų laikrodžių, kad laikas būtų rodomas taip, kaip patinka jums
- Naudodamiesi specialiu režimo mygtuku galite kaitalioti nuotraukų ir laikrodžio režimą
- pasirinkite peržiūrėti nuotraukas 10 skirtingų koliažų stilių!
- Būkite pasirengę iš draugų gauti netikėtų pranešimų

Žalias dizainas

- Automatinis ekrano įjungimas / išjungimas nustatytu laiku, kad būtų taupoma energija
- Mūsų pakuotės yra nedidelės, kad sumažintume medžiagų naudojimą

PHILIPS

Skaitmeninis nuotraukų rėmelis
17,8 cm (7")

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Matymo kampas: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- ilgaamžis, iki 50% ryškumo: 20000 val.
- Kraštinių santykis: 4:3
- Skiriamoji ekrano geba: 800 x 600
- Ryškumas: 300 cd/m²
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 500:1

Saugojimo laikmena

- Integruotoji atmintis (RAM): 128 MB (100 HD nuotraukoms)
- Atminties kortelės tipai: „Secure Digital“ (SD), „Secure Digital“ (SDHC), „MultiMedia Card“, „Memory Stick“, „Memory Stick Pro“

Patogumas

- Palaikomas nuotraukų formatas: JPEG nuotraukos, Iki 10 MB JPEG failų, Iki 20 megapikselių
- Kortelių skaitytuvas: Integruota (1x)
- Mygtukai ir nustatymai: 3 mygtukai, 4 krypčių naršymo mygtukas ir įvesties mygtukas
- Peržiūros režimas: Viso ekrano naršyklė, skaidrių demonstracija, Miniatiūrinė naršyklė
- Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, GOST, Šveicarija, „C-Tick“
- Vietos parinkimas: Peizažas, Automatinis nuotraukos padėties nustatymas, Portretas

Priedai

- Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas CD diske
- Vartotojo vadovas: arabų, čekų, danų / norvegų, olandų, lietuvių, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, italų, malajų, lenkų, portugalų, rusų, supaprastinta kinų, ispanų, švedų, tradicinė kinų, turkų



Matmenys

- Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 159 x 194 x 935 mm
- Svoris: 0,345 kg
- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
- Temperatūros diapazonas (laikymo): Nuo -20 °C iki 70 °C

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
- DC išvestis voltais: 9 V
- Palaikomi galios režimai: AC maitinimas
- DC išvestis amperais: 1,1 A
- Energijos sąnaudos: (Sistamai veikiant) 4,6 W

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 23 x 19 x 9 cm
- Grynas svoris: 0,6 kg
- Bendras svoris: 0,95 kg
- Pakuotės svoris: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 54133 0
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė

Išorinė kartoninė dėžutė

- Outer carton (L x W x H): 24 x 19 x 19,8 cm
- Grynas svoris: 1,2 kg
- Bendras svoris: 2,1 kg
- Pakuotės svoris: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54133 7
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2

Prijungimo galimybė

- USB: USB 2.0 valdomasis prievadas

SPF2307/10

Ypatybės

Nuotraukų rėmelį pritaikykite pagal savo skonį

Pasirinkite jums patinkančias nuotraukas ir pranešimus atlikdami 3 paprastus veiksmus. 1. Pasirinkite nuotrauką 2. Pritaikykite pranešimą 3. Padovanokite kaip dovaną!

Įdiegti sveikinimo atvirukai

Nežinote, ką pasakyti? Turime jums gerų žinių: galite rinktis iš daugybės išradingų ir nuoširdžių pranešimų. Pasirinkite vieną ir pridėkite arba redaguokite jį.

Padarykite staigmeną naudodami laikmatį

Nustatykite laikmatį pasirinktoms nuotraukoms. Šios nuotraukos bus parodytos gimtadienio, sukaktuvių ar kokios nors ypatingos šventės proga. Nepakartojamas būdas padaryti staigmeną!

Galite rinktis iš 15 animuotų laikrodžių

Laikas taip, kaip jums patinka – 15 smagių animuotų laikrodžių.

Specialus režimo mygtukas

Naudodamiesi specialiu režimo mygtuku galėsite greitai kaitalioti nuotraukų ir laikrodžio režimą. Spustelėkite vieną kartą, jei norite iš nuotraukų demonstracijos režimo pereiti į laikrodžio režimą. Spustelėkite dar kartą, jei norite laikrodžio režimą perjungti į nuotraukų demonstracijos.

Peržiūrėkite nuotraukas koliažų režimu

pasirinkite peržiūrėti nuotraukas 10 skirtingų koliažų stilių!

Automatinis ekrano įjungimas / išjungimas

Laikmatis įjungia/išjungia „PhotoFrame“ pasirinktu laiku, sumažinant energijos suvartojimą ir saugant mūsų aplinką bei sutaupant iki vienos trečiosios „PhotoFrame“ energijos kaštų.



Išleidimo data 2013-09-14

Versija: 3.1.12

12 NC: 8670 000 62625
EAN: 87 12581 54133 0

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com