



Philips  
Nešiojamasis radijas

FM/MW, skaitmeninis derinimas

Laikrodis  
Maitinimas iš baterijos ar tinklo

AE2600B

## Mėgaukitės mėgstamomis radijo stotimis

– iš anksto nustatytas stotis pasieksite vienu spustelėjimu

Mėgaukitės mėgstamomis FM/MW radijo stotimis vos vieną kartą spustelėję „Philips“ nešiojamąjį radiją. Skaitmeninis nustatymas ir 5 vienu spustelėjimu įjungiamų nustatytų stočių – šiuo radiju tikrai paprasta naudotis. Dideliame foninio apšvietimo LCD ekrane rodmenys lengvai įžiūrimi net esant menkam apšvietimui.

### Klauskite mėgstamų radijo stočių

- Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines
- FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju
- Integruotas garsiakalbis – mėgaukitės radiju garsiai ir aukšta garso kokybe

### Paprasta naudoti

- Integruoto laikrodžio funkcija
- Veikia iš elektros lizdo arba baterijų, todėl galėsite pastatyti bet kur
- Didelis LCD ekranas – patogiu peržiūrėti informaciją tamsoje
- Senkančios baterijos indikatorius parodo likusį energijos kiekį
- Tiesioginio programavimo mygtukai – užprogramuotos radijo stotys pasiekiamos greitai

# PHILIPS

## Ypatybės

### Integruotas laikrodis

Integruotas laikrodis tiksliai rodo laiką. Kai radijas išjungtas, laikrodžio ekranas įjungiamas – kad būtų patogiau.

### Didelis apšviestas LCD ekranas



Yra apšviestas LCD ekranas, todėl vos pažvelgę galėsite aiškiai peržiūrėti informaciją ir naudotis prietaisu net esant prieblandai.

### Stereofoninių ausinių lizdas

Prijunkite ausines prie šio „Philips“ įrenginio ir mėgaukitės muzika vieni, kad ir kur būtumėte. Prijunkite prie grotuvo ausines ir klausykitės nepakartojamos garso kokybės muzikos netrukdydami kitiems.

### Senkančios baterijos indikatorius




Senkančios baterijos indikatorius pradeda šviesti, kai energija senka.

### Naudokite elektros lizdą ar baterijas



Savo „Philips“ radijo imtuvą maitinkite baterijų ar elektros tinklo energija ir mėgaukitės patogumu bei lankstumu. Kai nėra maitinimo laido ar nenorite, kad mėtytųsi nepatraukliai atrodantys laidai, naudokite baterijas. Kai reikia nuolatinio ir stabilaus maitinimo, įrenginį prijunkite prie sieninio elektros lizdo. Dabar galite iš tikrųjų mėgautis klausymosi laisve, kad ir kur būtumėte.

### FM/MW imtuvas




FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas

### Tiesioginio programavimo mygtukai

Tiesioginio programavimo mygtukai – užprogramuotos radijo stotys pasiekiamos greitai

### Integruotas garsiakalbis



Garsiakalbis skleidžia aukštos kokybės garsą, todėl radijo klausytis malonu.



# Specifikacijos

## Garsas

- Išvesties galia: 1,2 W RMS
- Garso reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)
- Garso sistema: monofoninis garsas

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda

## Prijungimo galimybė

- Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM, MW
- Iš anksto nustatytos stotys: 5 FM, 5 MW
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas

## Patogumas

- Fono spalva: balta

- Rodomi skaičiai: 5
- Ekrano tipas: LCD ekranas

## Maitinimas

- Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
- Akumuliatoriaus įtampa: 1.5 V
- Maitinimo elementų skaičius: 4
- Maitinimo šaltinis: 220–240 V

## Priedai

- Kita: Vartotojo vadovas

## Matmenys

- Dėžučių kiekis: 4
- Pagrindinio įrenginio gylis: 79 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 186 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 139 mm
- Gaminio svoris: 0,6 kg



Išleidimo data 2024-03-28

Versija: 1.0.3

EAN: 48 95185 60587 6

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)