



Philips
Prenosná taška na DVD

s čistiacou súpravou

SVC4000W



Chráňte svoje DVD na cestách

Chráňte a prenášajte prenosný DVD prehrávač v tomto robustnom puzdre. Vhodný pre väčšinu prehrávačov do 23 cm/9". Obsahuje odnímateľné a nastaviteľné montážne remienky do automobilu.

Na čistenie a údržbu vášho vybavenia dostanete ako bonus čistič na LCD obrazovky a čistič laserovej šošovky.

Drsná taška vhodná kamkoľvek

- Montážne remienky do automobilu
- Konštrukcia s penovou ochranou
- Otváranie s dvojitém zipsom
- Vatovaný ramenný popruh
- Vatovaná prenosná rukoväť
- Podporné klapky
- Predné vrecko so zipsom

Čistíte a udržiavajte váš DVD prehrávač

- Čistič na LCD obrazovky
- 2 čistiace tkaniny vhodné na pranie
- Čistič laserovej šošovky

Ideálne puzdro na sledovanie

- Bezpečnostný remienok so suchým zipsom udrží prehrávač v stabilnej polohe

PHILIPS

Technické údaje

Vnútrotný kartón

- Vnútrotný kartón (D x Š x V): 44 x 12 x 29 cm
- Hmotnosť netto: 1,69 kg
- Hmotnosť brutto: 1,98 kg
- Hmotnosť obalu: 0,29 kg
- EAN: 87 12581 37903 2
- Počet používateľských balení: 2

Vonkajší kartón

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 47,5 x 39 x 59,7 cm
- Hmotnosť netto: 9,54 kg
- Hmotnosť brutto: 12,26 kg
- Hmotnosť obalu: 2,72 kg

- EAN: 87 12581 37904 9
- Počet používateľských balení: 12

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H):
25,5 x 26,5 x 12,5 cm
- Hmotnosť netto: 0,89 kg
- Hmotnosť brutto: 0,9 kg
- Hmotnosť obalu: 0,01 kg
- EAN: 87 12581 37902 5
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Balenie blister

Hlavné prvky

Montážne remienky do automobilu

Jednoduché pripovenie k najčastejším typom sedadiel v automobiloch, minivanoch a SUV.

Konštrukcia s penovou ochranou

Ochráni DVD prehrávač a disky pri cestovaní.

Otváranie s dvojitým zipsom

Pomocou jedného alebo oboch zipsov pohodlne otvoríte hlavnú priehradku puzdra.

Vatovaný ramenný popruh

Umožňuje pohodlný prenos DVD prehrávača a diskov.

Vatovaná prenosná rukoväť

Umožňuje pohodlný prenos DVD prehrávača a diskov.

Podporné klapky

Keď otvoríte puzdro, na podporu konštrukcie sa otvoria bočné klapky.

Predné vrecko so zipsom

V tomto veľkom odkladacom vrecku môžete odkladať a prenášať DVD disky.

Čistič na LCD obrazovky

Jemne a dôkladne odstráni špinu, prach a nečistoty z LCD obrazovky.

2 čistiace tkaniny vhodné na pranie

Jemne a dôkladne odstráni špinu, prach a nečistoty z tela prenosného DVD prehrávača.

Čistič laserovej šošovky

Jemne a dôkladne odstráni špinu, prach a nečistoty z laserovej šošovky prenosného DVD prehrávača.



Dátum vydania
2017-08-13

Verzia: 3.0.2

12 NC: 8670 000 35404
EAN: 87 12581 37902 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com