



Philips
Bærbar DVD-veske

med rengjøringssett

SVC4000W



Beskytt DVD-spilleren mens du er på farten

Bær og beskytt den bærbare DVD-spilleren i denne robuste vesken. Den har plass til de fleste spillerne opptil 23 cm / 9". Leveres med avtakbare og justerbare monteringsstroppe for kjøretøy. Rengjør og vedlikehold utstyret med den ekstra LCD-skjermrengjerner og laserlinsereengjerner.

Robust veske du kan ha med overalt

- Monteringsstroppe for kjøretøy
- Skumpolstret konstruksjon
- Åpning med dobbel glidelås
- Polstret skulderrem
- Polstret bærehåndtak
- Støtteklaffer
- Frontlomme med glidelås

Rengjør og vedlikehold DVD-spilleren

- LCD-skjermrengjerner
- 2 vaskbare vaskekluter
- Laserlinserengjerner

Ideell visningsbeholder

- Velcro-sikkerhetsstroppe opprettholder stabiliteten for spilleren.

PHILIPS

Bærbar DVD-veske
med rengjøringssett

Spesifikasjoner

Innereske

- Innereske (L x B x H): 44 x 12 x 29 cm
- Nettovekt: 1,69 kg
- Bruttovekt: 1,98 kg
- Taravekt: 0,29 kg
- EAN: 87 12581 37903 2
- Antall kundepakker: 2

Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 47,5 x 39 x 59,7 cm
- Nettovekt: 9,54 kg
- Bruttovekt: 12,26 kg

- Taravekt: 2,72 kg
- EAN: 87 12581 37904 9
- Antall kundepakker: 12

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 25,5 x 26,5 x 12,5 cm
- Nettovekt: 0,89 kg
- Bruttovekt: 0,9 kg
- Taravekt: 0,01 kg
- EAN: 87 12581 37902 5
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Blister

SVC4000W/10

Høydepunkter

Monteringsstroppe for kjøretøy

Enkel å feste til de fleste standardseter i biler, små varebiler og SUVer.

Skumpolstret konstruksjon

Beskytter DVD-spillere og -platene på reisen.

Åpning med dobbel glidelås

Du kan bruke en eller begge av glidelåsene til praktisk å åpne hovedrommet i vesken.

Polstret skulderrem

Gjør at du kan transportere DVD-spillere og -platene på en behagelig måte.

Polstret bærehåndtak

Gjør at du kan transportere DVD-spillere og -platene på en behagelig måte.

Støtteklaffer

Sideklaffene åpnes når vesken er åpen, for å gi støtte til strukturen.

Frontlomme med glidelås

I denne store oppbevaringslommen kan du oppbevare og transportere DVDer på en sikker måte.

LCD-skjermreiser

Fjerner nøye og forsiktig støv, skitt og rusk fra LCD-skjermen.

2 vaskbare vaskekluter

Fjerner nøye og forsiktig støv, skitt og rusk fra dekslet til den bærbare DVD-spillere.

Laserlenserenser

Fjerner nøye og forsiktig støv, skitt og rusk fra laserlinsen til den bærbare DVD-spillere.



Utgivelsesdato
2017-08-13

Versjon: 3.0.2

12 NC: 8670 000 35404
EAN: 87 12581 37902 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com