



Philips
Wecker

Wecker mit Vibrationsalarm

TCJ330

Vibrationsalarm mit zwei Stufen

Erleben Sie einen wunderbaren Morgen mit diesem schlanken Philips Wecker. Er bietet sowohl Vibration als auch einen Sumeralarm, damit Sie den Tag auf Ihre Art beginnen können. Befestigen Sie ihn mit dem Clip an Ihrem Kissen, oder verwenden Sie den Ständer, um ihn auf den Nachttisch zu stellen.

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit
- Sanfte Vibrationen für angenehmes Aufwachen
- Verwenden Sie einen Alarmton als zusätzliche Absicherung
- LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Akkubetriebens zwecks leichter Platzierung und Tragekomfort
- Kontinuierliche Anzeige bei geringem Batterieladestand

Vibration zum Wecken

- Integrierter Vibrationsalarm für ein persönliches und sanftes Aufwachen
- Praktischer Clip für die Befestigung am Kissen
- Ständer für eine flexible Positionierung auf Tischen
- Schlankes und flaches Design für eine komfortable Anbringung unter dem Kissen

PHILIPS

Besonderheiten

Integrierter Vibrationsalarm

Mit dieser Funktion wachen Sie entspannt zu sanften Vibrationen auf. Schieben Sie einfach die Alarntaste auf Vibrationsmodus, und zur voreingestellten Zeit werden Sie von sanften Vibrationen geweckt. Die Pulse sind so ausgerichtet, dass Sie und nicht Ihr Partner geweckt werden. Da jeder unterschiedlich leicht aufwacht, sind zwei Vibrationsstufen verfügbar. Doch sogar auf der höheren Stufe sendet der Wecker die Vibrationen nur Ihnen und nicht Ihrem Partner. Als zusätzliche Absicherung können Menschen mit tiefem Schlaf einen Alarmton wählen, damit Sie ihren Tag rechtzeitig beginnen.

Praktischer Clip

Schlafen Sie beruhigt ein. Dieser Philips Wecker verfügt über einen Clip (optional), mit dem Sie den Wecker an Ihrem Kissenbezug befestigen können. Dies sorgt dafür, dass der Wecker einfach zu finden ist und während der Nacht – oder wenn der Vibrationsalarm ausgelöst wird – nicht aus dem Bett fällt. Wenn Sie möchten, können Sie den Clip durch Ihr eigenes Trageband ersetzen. Fädeln Sie das Trageband einfach durch das Loch im Wecker.

Schlankes und flaches Design

Dieser Wecker wurde speziell für eine Anbringung unter dem Kissen entworfen und ist daher nicht nur ultradünn, sondern auch ohne scharfe Ecken oder Kanten. Die Tasten sind in die Oberfläche eingebettet, und der Ständer lässt sich vollständig und sicher zusammenklappen, sodass er sich in die Rückseite des Gehäuses einfügt. Sie werden den Wecker unter Ihrem Kissen kaum bemerken und können es sich in Ihrem Bett gemütlich machen.

Ständer

Dieser Wecker verfügt über einen integrierten Ständer und sorgt so für mehr Flexibilität. Wenn Sie den Wecker auf einem Tisch positionieren, neigt er sich etwas nach hinten für einen sicheren Halt und einen optimalen Betrachtungswinkel. Mit nur einem Handgriff können Sie den Ständer ganz einfach ausklappen. Gummifüße sorgen dafür, dass der Wecker sicher und ohne zu rutschen steht. Der Ständer kann vollständig zusammengeklappt werden und fügt sich in die Rückseite des Gehäuses ein, damit Sie den Wecker im Handumdrehen unter Ihr Kissen legen können.

Verwenden Sie einen Alarmton als zusätzliche Absicherung

Neben dem Vibrationsmodus verfügt dieser Wecker auch über einen Alarmton. Somit können Sie wählen, wie Sie geweckt werden möchten. Sie können zwischen nur Alarmton, nur Vibrationen oder beidem wählen. Menschen mit tiefem Schlaf können sowohl den Alarmton als auch den Vibrationsmodus auswählen und somit beruhigt schlafen.

Sanfte Vibrationen

Wachen Sie ganz natürlich auf mit Philips, und lassen Sie sich von diesem Wecker mit sanften Vibrationen aufwecken – beginnend mit sanften Vibrationen, deren Intensität langsam zunimmt. Die sanften Schwingungen ermöglichen es Ihnen, natürlich und ohne schrillen Alarmton aufzuwachen. Ein natürliches Aufwachen bedeutet auch, dass Sie munterer in den Tag starten und bereit für einen großartigen neuen Tag sind.

LCD mit Hintergrundbeleuchtung

LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Akkubetrieb


Praktisch über zwei AA-Akku betrieben für optimalen Tragekomfort und leichte Platzierung

Anzeige bei geringem Batterieladestand



Die Anzeige leuchtet bei geringem Akkustand auf.

Alarmwiederholung



Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.



Daten

Komfort

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr: Digital
- Display-Ziffern: 4
- Displaytyp: LCD-Display

Leistung

- Batterietyp: AAA
- Anzahl der Akkus: 3 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Zubehör

- Kurzanleitung

- Gewährleistung: Garantiekarte
- Befestigungsclip

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,15 kg
- Produktmaße (B x T x H): 82 x 19 x 82 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 88 x 29 x 92 mm
- Produktgewicht: 0,05 kg

Wecker

- Alarmquelle: Summer, Vibration (hoch, niedrig)
- Anzahl Alarme: 1



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 5.0.7

EAN: 87 12581 65190 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com