

Philips
Radioura z digitalnim
iskanjem postaj

Digitalno iskanje postaj FM
20 prednastavljenih postaj
Dvojni alarm
Vklop in nastavitve

AJ7000



Prebujajte se, kot si sami želite!

Prebujajte se ob najljubši radijski melodiji

Philipsova privlačna radioura je prava paša za oči in vas vedno zbudi pravočasno. Ima vgrajen radio FM/MW in vas lahko prebuja z najljubšo radijsko postajo ali alarmom.

Prebudite se, kot si želite sami

- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
- Ponovitev alarma za podaljšek spanja

Enostavna uporaba

- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi
- Nastavljiva svetlost zaslona za udobno gledanje
- Shranjene nastavitve časa in alarma za pravočasno bujenje tudi ob izpadu napajanja
- Vklop in samodejna nastavitve časa

Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Aluminijasto ohišje za kakovosten videz in občutek

PHILIPS

Značilnosti

Aluminijasto ohišje



Aluminijeva litina je lahka in primerna za uporabo v okoljih z višjimi temperaturami. Je trdna in vzdržljiva ter odporna proti koroziji.

Digitalno iskanje postaj in prednastav.




Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Funkcija Gentle Wake



Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tih do razumno glasne za nežno prebujanje.

Ponovitev alarma



Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspate. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritisnete vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.


Vkllop in nastavitvev

Ko uro vzamete iz embalaže in vklopite, se čas nastavi samodejno. Inteligentna ura prebere programirane podatke in nastavi točen čas glede na privzeti časovni pas. Če niste v privzetem časovnem pasu, pritisnite gumb za časovni pas, da ura ponastavi čas. Ni vam več treba prebirati priročnikov in se ubadati s številnimi gumbi.

Shranjene nastavitve časa in alarma

Ta inteligentna ura tudi v primeru izpada napajanja zanesljivo prikazuje čas in ohrani vaše nastavitve. Nastavljeni alarm je se ohrani tudi, če je zaslon izklopljen – kar omogoča nameščena baterija. Ko se napajanje povrne, vam ni treba nastaviti ure ali ponovno prilagoditi nastavitvev. Kar je še bolj neverjetno – tudi če se napajanje ne povrne, baterija nudi dovolj energije za vklop brenčala ob nastavljenem času alarma, zato ne boste nikoli zaspali.

Dvojni alarm




Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

Izklopni časovnik



Izklopni časovnik omogoča določanje, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 2 uri) in izberite ploščo CD ali radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklop na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspate ob priljubljenem CD-ju ali radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo.

Nastavljiva svetlost zaslona



Čas igranja radia Philips v minutah lahko enostavno nastavite z digitalnim časovnikom. Samodejno začne odšteti čas in izklopi radio, ko ta poteče.

Specifikacije

Zvok

- Glasbeni sistem: Mono
- Regulacija glasnosti: vrtljivo

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM, MW, Digitalno iskanje postaj

Priročnost

- Alarmi: Brenčalo, Radijski alarm, Izklopni časovnik, dvojni alarm, Snooze
- Vrsta zaslona: LCD
- Izboljšave za uro: Pomožna ura, DST, Časovni pas
- Ura/različica: Digitalno, Analogno
- Izboljšave zaslona: regulacija svetlosti

Napajanje

- Vrsta baterije: CR2032 (rezerva)

- Omrežno napajanje: Omrežni napajalnik, 220–240 V vhod
- Število baterij: 1

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Uporabniški priročnik, Garancijsko potrdilo, Omrežni napajalnik

Dimenzije

- Globina izdelka: 42 mm
- Teža vključno z embalažo: 0,5 kg
- Teža: 0.4 kg
- Širina izdelka: 134 mm
- Višina izdelka: 112 mm
- Višina embalaže: 148 mm
- Širina embalaže: 159 mm
- Globina embalaže: 114 mm



Datum izdaje 2024-04-01

Različica: 3.1.8

EAN: 87 12581 57956 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com