

Nachtrag

* TAB6305 und TAB6405

Equalizer (EQ) Einstellung:

Drücken Sie **EQ** auf der Fernbedienung, um den EQ-Modus auszuwählen.

Musik\Film\Nachrichten\Stadion

Die LED blinkt 3 Sekunden lang, um den aktuellen EQ-Modus anzuzeigen:

