



Philips
Сумка для портативного
DVD-програвача

із набором для чищення

SVC4000W



Захист DVD-програвача у дорозі

Безпечно переносьте портативний DVD-програвач у цій міцній сумці. Підходить для більшості програвачів розміром до 23 см/9 дюймів. Постачається зі знімними та регульованими ремінцями для кріплення в автомобілі. Чистіть обладнання і доглядайте за ним за допомогою додаткових засобів для очищення РК-екранів та лазерної лінзи.

Міцна сумка, яку можна брати зі собою усюди

- Ремінці для кріплення в автомобілі
- Конструкція зі вставками з поролону
- Відділення із подвійними застібками-блискавками
- М'який наплічний ремінь
- М'яка ручка для носіння
- Підтримуючі клапани
- Передня кишеня із застібкою-блискавкою

Чищення і догляд за DVD-програвачем

- Засіб для очищення РК-екранів
- 2 ганчірки для очищення, які можна прати
- Засіб для очищення лазерної лінзи

Ідеальний контейнер для перегляду

- Ремінець безпеки на липучці гарантує стійкість програвача

PHILIPS

Специфікації

Внутрішня коробка

- Inner carton (L x Ш x B): 44 x 12 x 29 см
- Вага нетто: 1,69 кг
- Вага брутто: 1,98 кг
- Вага тари: 0,29 кг
- Код EAN: 87 12581 37903 2
- Кількість споживчих комплектів: 2

Зовнішня коробка

- Outer carton (L x Ш x B): 47,5 x 39 x 59,7 см
- Вага нетто: 9,54 кг
- Вага брутто: 12,26 кг
- Вага тари: 2,72 кг

- Код EAN: 87 12581 37904 9
- Кількість споживчих комплектів: 12

Розміри упаковки

- Розміри упаковки (Ш x B x Т): 25,5 x 26,5 x 12,5 см
- Вага нетто: 0,89 кг
- Вага брутто: 0,9 кг
- Вага тари: 0,01 кг
- Код EAN: 87 12581 37902 5
- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Білестер-упаковка

SVC4000W/10

???????

Ремінці для кріплення в автомобілі

Легко кріпляться до більшості стандартних крісел автомобілів, міні-автобусів та позашляховиків.

Конструкція зі вставками з поролону

Захищає DVD-програвач та диски під час подорожі.

Відділення із подвійними застібками-блискавками

Головне відділення сумки зручно відкривати за допомогою однієї чи обох застібок-блискавок.

М'який наплічний ремінь

Дозволяє зручно переносити DVD-програвач та диски.

М'яка ручка для носіння

Дозволяє зручно переносити DVD-програвач та диски.

Підтримуючі клапани

Бокові клапани підтримують сумку у відкритому положенні.

Передня кишеня із застібною-блискавкою

У цій великій кишені можна безпечно зберігати і носити DVD-диски.

Засіб для очищення РК-екранів

Акуратно та ретельно видаляє пил та бруд із рідкокристалічного екрана.

2 ганчірки для очищення, які можна прати

Акуратно та ретельно видаляє пил та бруд із корпусу портативного DVD-програвача.

Засіб для очищення лазерної лінзи

Акуратно та ретельно видаляє пил та бруд із лазерної лінзи портативного DVD-програвача.



Дата випуску 2018-04-16

Версія: 3.0.2

12 NC: 8670 000 35404
EAN: 87 12581 37902 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com