

Philips
CD Soundmachine med
Dynamic Bass Boost



AZ1021

Musik när du är på väg

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den lilla, portabla AZ1021 kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

Njut av musiken från olika källor

- CD-spelare
- Kompatibel med CD-R och CD-RW
- FM/MW-stereomottagare

Förstärkt basljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Lättanvänd

- CD shuffle/program/repetera
- Flerfunktionell LCD-skärm
- Uttag för stereohörlurar

PHILIPS

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Typ av laddare: Toppmatad
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Programmerbara spår: 20
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/
Föregående spårsökning, Repetera spelning,
Blandad uppspelning

Mottagare/mottagningsändning

- Radioband: FM, MW
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 1 W
- Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalardiameter: 3,5"
- Volymkontroll: ratt

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Visa siffror: 2



Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm

Effekt

- Batterityp: LR14
- Batterispänning: 1,5 V
- Nätsström
- Antal batterier: 6

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning,
Garanticertifikat

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
325 x 180 x 280 mm
- Produktens mått (B x H x D):
290 x 143 x 240 mm
- Vikt: 1,76 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,32 kg

Funktioner

CD-spelare

CD-spelare

CD-R/RW-kompatibel

CD/RW-kompatibilitet betyder att du kan spela både CD/R- och CD/RW-skivor. På en CD/R-skiva kan du bara spela in en gång och skivan kan användas i alla CD-spelare. På CD/RW-skivor kan du däremot spela över redan inspelad information flera gånger, men den kan bara spelas på vissa CD-spelare. Lasern och CD-avkodaren på CD/RW-kompatibla spelare är speciellt utformad för att läsa det speciella fasförändrade CD/RW-formatet så att du kan spela dina egna heminspelade skivor på CD-spelaren.

FM/MW-stereomottagare

FM/MW-stereomottagare

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

CD shuffle/program/repetera

CD shuffle/program/repetera

Flerfunktionell LCD-skärm

Flerfunktionell LCD-skärm

Uttag för stereohörlurar

Uttag för stereohörlurar



Publiceringsdatum
2015-01-22

Version: 2.0.10

12 NC: 9073 101 02821
EAN: 87 10895 98463 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com