



# 快速入門指南

SE171

**PHILIPS**

## 包裝盒內容



話機\*




機座 (SE171)



充電器\*



電源變壓器\*



電話線\*\*



使用者手冊  
快速入門指南  
保固

### 備註


- \* 多話機套組隨附額外的話機、充電器及電源變壓器。
- \*\* 在某些國家/地區，您必須將電話線轉接頭接上電話線，再將電話線插上電話插孔。

### 注意

- 請僅使用隨附的電池和電源變壓器。

# 1 連接


## 連接機座



- 1 將電源變壓器的兩端分別連接：
  - 機座底部的 DC 輸入插孔；
  - 牆壁的電源插座。
- 2 將電源變壓器的兩端分別連接 (適用於多話機套組)：
  - 額外話機充電器底部的 DC 輸入插孔。
  - 牆壁的電源插座。
- 3 將電話線的兩端分別連接：
  - 機座底部的電話插孔；
  - 牆壁的電話插孔。

## 2 安裝


### 安裝話機



- 1 話機已預先安裝電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 將話機置於機座上，進行充電。當話機正確放置在機座上時，機座會發生扣合聲響。  
↳ 話機會開始充電。

**注意** 第一次使用前，請先將電池充電 8 小時。

## 檢查電池電量



當話機自機座/充電器上取下時，電量格數會顯示電池電量 (充飽、中等、不足)。

當話機安置於機座/充電器時，電量格數會持續漸層顯示直到充電完成為止。



空電池圖示閃爍，並發出警告音。

電池電力不足，需進行充電。

# 3 享受

## 通話

- 若要撥打電話，請按  並撥打電話號碼。
- 當電話響起時要接聽電話，請按 。
- 若要結束通話，請按 。

## 調整聽筒音量

在通話期間，可按  或  調整音量。

## 在電話簿中新增聯絡人

- 1 按 **MENU**。
- 2 選擇 **[PHONEBOOK] > [NEW ENTRY]**，然後按 **OK** 確認。
- 3 輸入姓名，然後按 **OK** 確認。
- 4 輸入號碼，然後按 **OK** 確認。

# 歡迎使用飛利浦產品

請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品

## 需要協助？

### 使用者手冊

請參閱新話機隨附的使用手冊。

### 線上說明

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



未經版權所有者書面同意，禁止複製本手冊全部或部份內容。

商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別擁有者所有。

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

CE 0168



QSG\_SE171\_90\_ZHT\_V1.0  
WK10254

中國印製