


# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SPA20



## Användarhandbok

**PHILIPS**

# Innehållsförteckning

---

1	Viktigt!	3
2	Obs!	4
3	Multimediehögtalaren	5
4	Installation	6
5	Produktinformation	7
	Specifikationer	7
6	Felsökning	8

# 1 Viktigt!

- Läs och följ de här instruktionerna.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar och du ska aldrig placera vätskefyllda föremål, till exempel vaser, på produkten.
- Inga öppna lågor; t.ex. tända ljus, bör placeras på produkterna.
- Skydda produkten mot direkt solljus, öppen eld och andra värmekällor.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.



## Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.

## 2 Obs!

### ☰ Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av produkten.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EG:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

# 3 Multimediehög- talaren

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig  
välkommen till Philips!

Genom att registrera din produkt på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av  
Philips support.


Om du kontaktar Philips behöver du ange  
modell- och serienumret till produkten. Modell-  
och serienumret finns på apparatens undersida.

Skriv numren här:

Modellnummer \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_

## 4 Installation



- 1 Sätt i USB-kontakten i datorns USB-uttag.
- 2 Sätt i ljudkontakten i datorns hörlursuttag.
- 3 Justera datorns volym.
- 4 Efter användning kopplar du bort USB- och ljudkontakt.

# 5 Produktinforma- tion



## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

---

## Specifikationer

USB-ingång	5V --- 500 mA
Storlek	
– Huvudenhet	
(B x H x D)	80 x 122 x 73 mm
Vikt	
- Huvudenhet	0,6 kg

### Systemkrav:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP eller Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/ OS® X eller senare

# 6 Felsökning


Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av produkten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet inte går att lösa kan du registrera produkten och få support på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Inget ljud

- Se till att högtalaren är ansluten på rätt sätt.
- Justera datorns volym.





Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX  
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SPA20\_12\_UM\_V2.0

