



Philips
Radio cu ceas

Afișaj mare

Acord analogic FM/MW
Alarmă dublă
Ceas și alarmă de siguranță



AJ3500



Radio cu ceas cu afișaj mare

Înviorați-vă diminețile cu un afișaj mare cu LED-uri al orei. Acest ceas setează ora automat când este conectat la priză și are o baterie de rezervă pentru a se asigura că alarma pomește, chiar și fără alimentare. Alegeți să vă treziți cu o sonerie sau cu un post de radio.

Tot ce vă este necesar

- Ecran mare pentru vizionare ușoară
- Tuner MW / FM
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite
- Gentle wake, pentru o experiență de trezire plăcută
- Treziți-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Ușor de utilizat

- Conectați și setați ora automat
- Oră și alarmă de siguranță pentru trezirea la timp chiar și când este o pană de curent
- Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată
- Repetați alarma pentru reluare suplimentară
- Luminozitate reglabilă a ecranului pentru confortul vizionării


PHILIPS

Repere

Afișaj mare

Ecranul mare facilitează citirea ușoară a conținutului. Acum puteți citi ora, data și alarma cu ușurință, chiar de la distanță. Este ideal pentru persoanele în vârstă sau cu deficiențe vizuale.

Trezire cu radio sau sonerie




Treziți-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur și simplu setați soneria radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alegeți să vă treziți cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanșa soneria.

Tuner MW / FM

Tuner MW / FM

Alarmă dublă




Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setati o ora de alarmă pentru trezirea dvs. și a doua ora pentru trezirea partenerului.

Alarmă progresivă




Începeți ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziți prea brusc. Aveți posibilitatea să vă treziți cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă crește treptat de la un nivel fin până la un nivel ridicat, pentru a vă trezi ușor.

Timer Sleep



Timerul Sleep vă permite să alegeți câtă vreme doriți să ascultați muzică sau un post de radio la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să setați limita de timp (până la o oră) și să selectați postul de radio pe care doriți să-l ascultați până ce adormiți. Aparatul de radio Philips va continua să redea muzica pe durata de timp selectată, apoi va trece automat în modul Standby silențios și economic. Timerul Sleep vă permite să adormiți pe sunetele DJ-ului radio favorit, fără a fi nevoie să numărați oi sau să vă îngrijorați la gândul consumului de curent electric

Repetare alarmă



Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcție de amânare. Dacă alarma sună și doriți să mai dormiți puțin, apăsați butonul Repetare alarmă o dată și culcați-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteți continua să apăsați butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriți alarma complet.

Conectați și setați

Scoateți ceasul din cutie, conectați-l, iar ora este deja setată pentru dvs. - automat. Ceasul inteligent citește datele preprogramate și setează ora corectă în conformitate cu fusul orar implicit. Dacă locuiți în afara fusului orar implicit, nu trebuie decât să apăsați butonul Time zone (Fus orar), iar ceasul va reseta ora. Nu mai citiți manuale, Nu vă mai pierdeți timpul cu butoanele.

Oră și alarmă de siguranță

Atunci când este o pană de curent, acest ceas inteligent va menține în continuare și va păstra ora și setările dvs. de încredere. Alarma programată rămâne activă chiar și atunci când afișajul este oprit - totul datorită unei baterii preinstalate. Atunci când se reia alimentarea cu energie, nu este nevoie să reglați ceasul sau să reintroduceți setările. Mai uimitor, chiar dacă nu se reia alimentarea cu energie, bateria asigură suficientă energie pentru ca soneria să se oprească la ora alarmei setate - asigurând întotdeauna trezirea dvs. la timp.

Specificații

Confort

- Alarmer: Oră de alarmă dublă, Gentle Wake, Timer Sleep, Alarmă radio, Alarmă buzzer, Repetare alarmă (snooze), Resetare alarmă la 24 de ore
- Ceas/Versiune: Digital
- Tip ecran: Afișaj cu 5 cifre
- Caracteristici superioare ceas: Ceas de siguranță
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benză pentru tuner: FM, MW

Sunet

- Sistem audio: Mono
- Controlul volumului: rotativ

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Alimentare

- Număr de baterii: 1
- Baterie de siguranță: CR2032 (inclus)
- Sursă de alimentare: 220-230 V

Dimensiuni

- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 180 x 87 x 76 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 245 x 104 x 84 mm
- Greutate brută: 0,68 kg



Data apariției 2014-09-03

Versiune: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495
EAN: 87 12581 57943 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com