

Philips
Radio-réveil

Grand écran

AJ3540



Radio-réveil grand écran

Radio-réveil pratique avec très grand afficheur pour une lecture aisée, et deux alarmes indépendantes, prévues pour deux personnes. Pour commencer la journée à l'heure, réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.

Tout ce qu'il vous faut

- Grand écran pour un meilleur visionnement
- Syntoniseur FM/MW pour bien profiter de la radio
- Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes

Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Répétition de l'alarme avec mise en veille
- Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme
- Réglage de l'heure et de l'alarme facile, sans instruction


PHILIPS

Points forts

Grand écran


Le grand écran permet de lire facilement l'heure courante et l'heure de l'alarme, même de loin, ce qui est pratique pour les personnes âgées ou ayant une vue faible.

Alarme double



Le système audio de Philips vous permet de régler une alarme pour vous et une autre pour réveiller votre conjoint.

Syntoniseur FM/MW



Syntoniseur stéréo FM/MW (AM)

Réglage facile

L'heure et l'alarme sont si faciles à régler que vous n'aurez peut-être même pas à consulter


le guide de démarrage rapide ou le mode d'emploi. Reportez-vous simplement aux indications sur les boutons du radio-réveil.

Réveil par radio ou alarme



Réveillez-vous au son de la station de radio que vous écoutiez hier soir ou du vibreur. Il vous suffit de régler votre radio-réveil Philips pour qu'il vous réveille au son qui vous convient à l'heure choisie.


Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de

radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Répétition de l'alarme



Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de répétition de l'alarme pour éviter de vous réveiller en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez dormir encore un peu, appuyez simplement sur le bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous. Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de nouveau. Vous pouvez répéter cette opération toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez définitivement l'alarme.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Réglage du volume: Rotatif (analogique)
- Système audio: mono

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM, MW

Pratique

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme par buzzer, alarme radio, répétition de l'alarme
- Horloge: Numérique, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Affichage LED
- Fonctions avancées de l'horloge: horloge de sauvegarde

Alimentation

- Type de pile: 6F22 9 V

- Tension de la pile: 9 volt
- Nombre de piles: 1

Accessoires

- Autres: Manuel d'utilisation
- Câbles/branchements: Câble d'alimentation
- Garantie: Certificat de garantie

Dimensions

- Poids brut: 0,82 kg
- Type d'emballage: D-box
- Profondeur de l'unité principale: 78 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 106 millimètre
- Poids: 0,69 kg
- Largeur de l'unité principale: 218 millimètre



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.2.11

EAN: 87 10895 98335 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com