

PHILIPS

Bežični zvučnik

TAS3505

Korisnički priručnik



Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
2	Vaš bežični zvučnik	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Pregled zvučnika	3
3	Počnite s radom	4
	Punjene ugrađene baterije	4
	Isključivanje/isključivanje	4
4	Reprodukcijski putem Bluetooth uređaja	5
	Reprodukcijski putem Bluetooth uređaja	5
	Upravljanje reprodukcijom	5
	Upravljanje telefonskim pozivom	5
5	Informacije o proizvodu	6
6	Otklanjanje poteškoća	7
	Općenito	7
	Bluetooth	7
7	Obavijest	8
	Usklađenost	8
	Brinite o okolišu	8
	FCC izjava	9
	Obavijest o zaštitnim znakovima	9

1 Važno

Sigurnost

Važna sigurnosna pravila

- Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Zvučnik ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Na zvučnik ne stavljamte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svjeće).
- Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda radi prozračivanja.
- Zvučnik je sigurno koristiti u okruženju s temperaturom između 0° i 45°.
- Koristite samo dodatke i dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.

Sigurnost u pogledu baterije

- Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.
- Baterija (upgradena baterija ili baterija) se ne smiju izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
- Kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tijekom uporabe, skladištenja ili transporta i niskog tlaka zraka na velikoj nadmorskoj visini baterija može predstavljati opasnost u pogledu sigurnosti.
- Nemojte mijenjati bateriju s drugom pogrešnog tipa, koja može oštetiti zaštitu (na primjer, neke vrste litijskih baterija).
- Ako bateriju bacite u vatu ili vruću pećnicu, mehanički je drobite ili režete bateriju, može doći do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature ili okruženja s vrlo niskim tlakom zraka može rezultirati eksplozijom ili istjecanjem zapaljive tekućine ili plina.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjamte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
- Nikada ne postavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenim prostorima. Držite ovaj zvučnik podalje od predmeta ispunjenih vodom i vlage.
- Držite ovaj zvučnik podalje od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
- U slučaju umetanja nepravilne vrste baterija postoji opasnost od eksplozije.

2 Vaš bežični zvučnik



Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

- Zvučnik
- USB kabel
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Jamstvo diljem svijeta

Pregled zvučnika



- Uključivanje/isključivanje zvučnika.



- Otvorite način Bluetooth uparivanja.
- Obrišite dosadašnje podatke o Bluetooth uparivanju.



- U Bluetooth načinu rada pritisnite da biste zaustavili ili nastavili reprodukciju.
- Odgovaranje na dolazni poziv putem Bluetooth veze.



- Povećanje glasnoće.



- Smanjenje glasnoće.



- Punjenje ugrađene baterije.

3 Počnite s radom

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redoslijedu.



Oprez

- Opasnost od oštećenja zvučnika! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Opasnost od strujnog udara! Kad odspajate utikač USB kabla iz utičnice uvijek vucite za utikač. Nikad ne vucite za kabel.
- Koristite samo USB kabel kojeg je naveo proizvođač ili se prodaje zajedno s ovim zvučnikom.

Punjene ugrađene baterije


Ovaj zvučnik se napaja putem ugradene punjive baterije.



Napomena

- Prije uporabe potpuno napunite ugradenu bateriju.
- Kada se zvučnik uključi, a baterija je skoro prazna, LED lampica razine baterije treperi naizmjence bijelo i crveno.

Spojite USB-C utičnicu na zvučniku u utičnicu (5 V == 1 A) pomoću isporučenog USB kabla.



Uključivanje

- Kad se zvučnik puni, polako treperi crveni LED.
- Kada se zvučnik do kraja napuni, LED indikator svijetli bijelo.

Isključeno

- Kad se zvučnik puni, polako treperi crveni LED.
- Kada se zvučnik do kraja napuni, LED indikator se isključi.

Isključivanje/isključivanje

Pritisnite da biste uključili zvučnik.

↳ Oglasit će se kratki zvučni signal.

Da biste isključili zvučnik, ponovno pritisnite .

↳ Oglasit će se kratki zvučni signal.



Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta ako ne prima nikakav audio signal putem Bluetooth-a.

4 Reprodukcija putem Bluetooth uređaja

Reprodukcijska putem Bluetooth uređaja

Pomoću ovog zvučnika možete uživati u slušanju zapisa s Bluetooth uređaja.



Napomena

- Provjerite je li na vašem uređaju omogućena funkcija Bluetooth.
- Maksimalni raspon za uparivanje između zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- Držite uređaj podalje od bilo kojeg drugog električnog uređaja koji može uzrokovati smetnje.

- Pritisnite da biste uključili zvučnik. Automatski će se prebaciti u način Bluetooth uparivanja. Za funkciju Bluetooth uparivanja možete također pritisnuti i zadržati 2 sekunde.
- Uključite Bluetooth i na Bluetooth popisu vašeg uređaja kojeg uparujete odaberite "Philips S3505".
 - ↳ Ako poruka zatraži dozvolu za Bluetooth povezivanje, potvrdite.
 - ↳ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i zatim potvrdite.
- Za početak streaminga glazbe pokrenite reprodukciju na Bluetooth uređaju.

LED indikator	Opis
Brzo treperi plavo	Spremni za uparivanje
Polako treperi plavo	Ponovno povezivanje posljednje povezanog uređaja
Svijetli bijelo	Povezano



Napomena

- Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite na 2 sekunde sve dok LED indikator ne počne brzo treperiti bijelo.
- Za brišanje podataka o uparivanju pritisnite i zadržite gumb 8 sekundi dok LED indikator ne počne brzo treperiti bijelo.

Upravljanje reprodukcijom

Tijekom reprodukcije glazbe,



Pritisnite da biste zaustavili ili nastavili reprodukciju



Pritisnite dvaput za prebacivanje na sljedeći zapis



Podesite glasnoću

Upravljanje telefonskim pozivom



Pritisnite da biste odgovorili ili prekinuli poziv



Pritisnite i držite za odbijanje poziva



Podesite glasnoću

5 Informacije o proizvodu



Napomena

- Tehničke značajke mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Opće informacije

USB ulaz	5 V == 1A
Ugrađena litijeva baterija	3,7 V, 1200 mAh
Dimenzije (š x v x d)	56 x 56 x 126,5 mm
Težina (glavni dio uređaja)	228 g
Temperatura okruženja	0°C ~ 40°C
Razred IP zaštite	IPX7

Pojačalo

Izlazna struja	5 W
Odaziv na frekvenciju	120 Hz – 18 kHz
Signal za omjer buke	> 70 db

Govornici

Impedancija	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga	8 W
Veličina	1,75" puni raspon

Bluetooth

Inačica Bluetootha	5.0
Frekvencijski raspon	2402 – 2480 MHZ
Maksimalna snaga prijenosa	4 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP 1.7
Raspon Bluetootha	pribl. 20 m

6 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište zvučnika.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti zvučnik.

Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog zvučnika, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako poteškoća ostane neriješena, idite na web mjesto tvrtke Philips (www.philips.com/welcome). Kad kontaktirate tvrtku Philips, pobrinite se da zvučnik imate u blizini te su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Općenito

Nema napajanja

- Provjerite jeli zvučnik potpuno napunjen.
- Provjerite je li USB priključak zvučnika pravilno spojen.
- Kao značajka za uštedu energije prima se zvučni signal zvučnika.

Nema zvuka

- Podesite glasnoću zvučnika.
- Podesite glasnoću na spojenom uređaju.
- Provjerite nalazi li se vaš Bluetooth uređaj unutar radnog dometa.

Zvučnik ne reagira

- Ponovno pokrenite zvučnik.

Bluetooth

Nakon povezivanja s uređajem koji podržava Bluetooth kvaliteta zvuka je loša

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj bliže ovom zvučniku ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.

Ne možete pronaći uređaj [Philips S3505] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i zadržite gumb 2 sekunde da biste prebacili na način Bluetooth uparivanja, a zatim pokušajte ponovo.

Nije moguće povezivanje s vašim Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija vašeg uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja o tome kako omogućiti funkciju.
- Zvučnik nije u načinu uparivanja.
- Zvučnik je već spojen na drugi uređaj s omogućenim Bluetooth-om. Odspojite a zatim pokušajte ponovo.

7 Obavijest

Sve promjene ili preinake napravljene na ovom uredaju koje tvrtka **MMD Hong Kong Holding Limited** nije izričito odobrila mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje uredajem.

Usklađenost



Ovime, tvrtka **TP Vision Europe B.V.** izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice 2014/53/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Ovaj uredaj je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.



Samo za NADAHNUĆE

Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Ako bateriju bacite u vatu ili vruću pećnicu, mehanički je drobite ili režete bateriju, može doći do eksplozije.

FCC izjava

Ovaj je uređaj sukladan sa člankom 15 propisa FCC. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta: (1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne interferencije i (2) ovaj uređaj mora prihvati bilo koju primljenu interferenciju, uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad.

Upozorenje: Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

Napomena: Oprema je ispitana i sukladna je ograničenjima za digitalni uređaj klase B prema članku 15 propisa FCC.

Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumno zaštitu od štetnih smetnji u stambenom okruženju.

Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama za uporabu, može prouzročiti štetne smetnje radijskim komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se interferencije neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoći jedne ili više sljedećih mjer: (1) Okrenite ili premjestite prijemnu antenu. (2) Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika. (3) Spojite opremu u prijemnik koji je spojen. (4) Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radijskom/televizijskom tehničaru.

Izjava o RF upozorenju

Uredaj je ocijenjen u skladu s općim zahtjevima za izloženost RF zračenju. Uredaj se može bez ograničenja koristiti u prijenosnim uvjetima izloženosti.

Obavijest o zaštitnim znakovima



Bluetooth® oznaka i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane tvrtke **MMD Hong Kong Holding Limited** je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njениh podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

TAS3505_00_UM_V1.0

