

Prilog

* TAB5105 i TAB5305

Podešavanja ekvilajzera (EQ):

Pritisnite **EQ** na daljinskom upravljaču da izaberete režim EQ.

Muzika/Film/Vijesti/Stadion

LED indikator svjetluca 3 sekunde za prikaz režima EQ:

Stavka	Boja indikatora	Režim EQ
	Bijelo	Muzika
	Zeleno	Film
	Crveno	Vijesti
	Cijan	Stadion