

Aus dem Telefonbuch anrufen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste  drücken.
2. Den gewünschten Eintrag auswählen.
3. Die Taste  drücken.

Energiesparmodus ("ECO")

Im Energiesparmodus ("ECO") ist die Übertragungsleistung von Basisstation zum Mobilteil geringer.

1. Hierfür zunächst mit der Taste **MENÜ** das Hauptmenü aufrufen.
2. Daraufhin **ERW. EINST > ECO** auswählen und mit **OK** bestätigen.
3. Jeweils gewünschte – neue – Einstellung auswählen und mit **OK** bestätigen.

Die Einstellung wird damit übernommen und auf dem Telefon gespeichert.

ECO wird anstelle von  im Standby-Modus angezeigt.

Hinweis

Ist der Energiesparmodus ("ECO") eingestellt, ist die Reichweite der Verbindung zwischen Mobilteil und Basisstation ggf. geringer.

Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören (nur Modell XL665)

Zunächst den Anrufbeantworter einschalten; hierfür die Taste  an der Basisstation drücken (der Gesprächszähler leuchtet auf).

Taste  einfach erneut drücken, um den Anrufbeantworter auszuschalten (der Gesprächszähler erlischt).

Mit der Taste  an der Basisstation die Wiedergabe der Nachrichten (in Reihenfolge ihres Eingangs) starten.

Für die Wiedergabe der jeweils nächsten Nachricht die Taste  drücken.

Taste  einmal betätigen, um die Wiedergabe der aktuellen Nachricht zu wiederholen.

Taste  zweimal betätigen, um die jeweils vorherige Nachricht abzuspielen.

Mit der Taste  lässt sich die Lautstärke des Lautsprechers bei laufender Wiedergabe, wie jeweils gewünscht, einstellen.

Um eine Nachricht zu löschen, die Taste  verwenden.

Für weitere Informationen zum Anrufbeantworter sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zum Telefon nach.

Fehlersuche & -beseitigung

Für weitere Informationen sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zum Telefon nach.

Fehler/Störung

- Kein Freizeichen bzw. Wählton?
- Der Gesprächsteilnehmer hört Sie nicht – deutlich?
- **SUCHE...** wird auf dem Display angezeigt und das Symbol  blinkt?
- Rufnummernübermittlung funktioniert nicht?

Lösung

- Anschlüsse überprüfen.
- Akkus aufladen.
- Bitte nur das im Lieferumfang enthaltene Telefonkabel verwenden.
- Distanz zur Basisstation verringern.
- Basisstation mindestens einen Meter von anderen elektrischen und elektronischen Geräten entfernt aufstellen.
- Distanz zur Basisstation verringern.
- Gerät ggf. zurücksetzen und Mobilteil erneut anmelden.
- Vertrag bzw. Details hierzu mit Netzanbieter klären.

Willkommen bei Philips!

Für den vollen Support von Philips registrieren Sie Ihr Produkt auf www.philips.com/welcome.

Fragen?

Bedienungsanleitung

Für alle Informationen sehen Sie bitte immer erst in der Bedienungsanleitung zum Telefon nach.

Online-Support

Unsere Online-Support finden Sie im Internet auf www.philips.com/support.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 69236EA(0) (DE)



Für den vollen Support von Philips registrieren Sie Ihr Produkt auf www.philips.com/welcome.

XL660
XL665



Kurzbedienungsanleitung

- 1 Anschließen
- 2 In Betrieb nehmen
- 3 Telefonieren & mehr!

PHILIPS

Verpackungsinhalt



Mobilteil



Basisstation – Modell XL660 bzw.



Modell XL665



Akkufachabdeckung



2 x NiMH-Akkus, Typ bzw. Größe „AAA“



Netzteil



Telefonanschlusskabel*



Bedienungsanleitung



Garantiekarte



Kurzbedienungsanleitung

*Der Telefonadapter ist ggf. noch nicht an das Telefonkabel angebracht. Dann ist er getrennt vom Kabel verpackt. **In diesem Fall müssen Sie erst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.**



Im Lieferumfang von Multi-Mobilteil-Systemen sind entsprechend noch ein oder mehr zusätzliche Mobilteile, Ladestationen mit Netzteilen und zusätzliche Akkus enthalten.

ACHTUNG! Bitte immer die im Lieferumfang des Telefons enthaltenen Kabel und Akkus mit dem Gerät verwenden.

1 Anschließen

Basisstation anschließen

1. Basisstation in direkter Nähe zur Telefonbuchse und einer Steckdose aufstellen.




2. Telefon- und Netzkabel dann an den entsprechenden Buchsen auf der Unter- bzw. Rückseite der Basisstation anschließen.
3. Das jeweils andere Ende des Telefon- und Netzkabels an den dafür vorgesehenen Buchsen einstecken.

2 In Betrieb nehmen

Akkus einsetzen & aufladen

Schutzfolie abziehen



Mobilteil für 24 Stunden aufladen



Telefon einrichten (falls erforderlich)

Nach Einsetzen der Akkus und kurzzeitigem Aufladen des Geräts wird eine Begrüßungsnachricht in verschiedenen Sprachen angezeigt. Gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Zunächst die Taste **OK** drücken. Daraufhin mit bzw. die gewünschte Ländereinstellung auswählen.
 2. Mit der Taste **OK** bestätigen.
 3. Daraufhin das aktuelle Datum im Format „Monat – Tag – Jahr“ („MM/TT/JJ“) und die aktuelle Uhrzeit im Format „Stunden – Minuten“ („SS:MM“) eingeben. Eingaben mit der Taste **OK** bestätigen.
- Das Telefon ist nun betriebsbereit.

3 Telefonieren & mehr!

Anrufen

Gewünschte Rufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben und die Taste drücken ODER

Die Taste drücken, um die Leitung zu besetzen; daraufhin die gewünschte Rufnummer (max. 24 Ziffern) eingeben.

Gespräche entgegennehmen

Klingelt das Telefon, hierfür einfach die Taste drücken.

Gespräche beenden

Hierfür die Taste drücken.

Hörerlautstärke einstellen & anpassen

Hierfür bei einem laufenden Gespräch mit der Taste bzw. die jeweils gewünschte Lautstärke (**STUFE 1** bis **STUFE 5**) auswählen.

Klingelmelodie einstellen

1. Hierfür zunächst mit der Taste **MENÜ** das Hauptmenü aufrufen.
2. Daraufhin **RUFTONMELODIE** > **WÄHLEN** auswählen. Mit **OK** bestätigen.
3. Mit der Taste bzw. die gewünschte Klingelmelodie auswählen. Taste **OK** drücken.

Damit haben Sie die ausgewählte Klingelmelodie eingestellt.

Kontakte im Telefonbuch speichern

1. Hierfür zunächst mit der Taste das Telefonbuch öffnen.
2. Taste **OPTION** drücken. Daraufhin **HINZUFÜGEN** auswählen. Mit **OK** bestätigen.
3. Nun den Namen des neuen Kontaktes (max. 14 Zeichen) eingeben. Taste **OK** drücken.
4. Daraufhin die Rufnummer (max. 24 Ziffern) zum neuen Eintrag eingeben. Taste **SPEICH** drücken.

Der neue Eintrag ist damit im Telefonbuch gespeichert.

Telefonbuch öffnen

1. Hierfür im Standby-Modus einfach die Taste drücken. Das Telefonbuch ist damit geöffnet. Mit der Taste bzw. dann durch die Einträge im Telefonbuch blättern.