

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/welcome.



S8A



Guide de démarrage rapide

PHILIPS


1 Connexion



Version plusieurs
combinés uniquement.


2 Commençons !

Configuration du téléphone




- 1 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît (selon le pays).
- 2 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
- 3 Réglez la date et l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche ***INT** pour sélectionner **[am]** ou **[pm]** (selon le pays).


Chargement de votre téléphone



> 84 %



68 % - 84 %



52 % - 68 %



36 % - 52 %



20 % - 36 %



< 20 %


Clignotement : piles faibles

Défilement : charge en cours

3 Bluetooth

Couplez votre S8A avec vos téléphones portables

Assurez-vous que la fonction Bluetooth des téléphones portables est activée et qu'ils sont en mode de recherche. Vous pouvez alors procéder au couplage comme suit:

- 1 Maintenez enfoncé  sur la base jusqu'à ce que les voyants Bluetooth de la base clignotent.
- 2 Sur le téléphone portable, sélectionnez **S8A** et lancez la connexion.
- 3 Saisissez le code PIN (0000) sur le téléphone portable, le cas échéant.
 - ↳ Lorsque le S8A et le téléphone portable sont couplés, *12 ou *12 s'affiche à l'écran du combiné. Le voyant correspondant sur la base reste allumé en continu.





Remarque

- Lorsque la liste de périphériques Bluetooth est pleine, supprimez certains noms de téléphones portables avant de lancer le couplage.
- Si le nom du S8A existe dans votre téléphone portable, vous devez le supprimer. Vous pouvez ensuite à nouveau effectuer le couplage.








4 Utilisation

Appeler


Appel normal

Appuyez sur  /  et composez le numéro de téléphone.


Appel précomposé

- 1 Composez le numéro de téléphone.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner la ligne fixe ou la ligne Bluetooth ( /  / ) à partir de laquelle vous souhaitez passer l'appel.
- 3 Appuyez sur  /  pour lancer l'appel.

Répondre à un appel

Pour répondre à un appel, appuyez sur  /  lorsque le téléphone sonne.

Mettre fin à un appel

- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .
- Placez le combiné sur la base.

Régler le volume de l'écouteur

Appuyez sur  ou sur  pour régler le volume au cours d'un appel.

Ajouter un contact dans le répertoire

- 1 Appuyez sur  > **[Option]** > **[Ajouter nouv.]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Répondeur intégré

Enregistrer une annonce

- 1 Sélectionnez **[Menu]** >  > **[Annonce]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Écoute de messages déposés


Sélectionnez **[Menu]** >  > **[Écouter]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

Suppression de messages déposés

- 1 Lors de l'écoute du message, sélectionnez **[Option]** pour accéder au menu d'options.
- 2 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

i

Mode d'emploi



En ligne



www.philips.com/support

Reportez-vous au Mode d'emploi fourni avec votre nouveau téléphone.

CE 0168



Toute reproduction, partielle ou intégrale est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_S8A
34_FR_V1.0
WK12261