



Philips
Leitor de CD

Design moderno

USB Preto/Dourado

AZ1838

Desfrute da sua música em qualquer lugar

Design moderno prático, desfrute de música de diferentes fontes: USB directo, CD de MP3, rádio

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Desfrute de música MP3/WMA a partir das suas unidades USB portáteis
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Sintonizador FM/MW para desfrutar de rádio

Fácil de utilizar

- Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado
- 20 Faixas CD Programáveis

PHILIPS
sense and simplicity

Destaques

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA



Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW



A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.

Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Aleatório/repetição de CD



A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.

Especificações

Reprodução de áudio

- Tipo de Carregamento: Topo
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Faixas Programáveis: 20
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Aleatório

Conectividade

- USB: Anfitrião USB
- Entrada de linha estéreo 3,5 mm: (Ligação MP3)

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM, MW
- Antena: Antena FM

Som

- Potência de saída (RMS): 2X1 W
- Sistema de som: Estéreo
- Diâmetro do altifalante: 3"
- Controlo do volume: rotativo

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2

Funcionalidades

- Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios


- Acessórios incluídos: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Cabo de alimentação CA, Manual do utilizador, Certificado de garantia

Alimentação

- Alimentação eléctrica: 220 V - 240 V
- Tipo de pilhas: LR14
- Voltagem da pilha: 1,5 V
- Número de pilhas: 6

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 371 x 262 x 139 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 341 x 122 x 236 mm
- Peso: 1,8 kg
- Peso incl. embalagem: 2,4 kg



Data de publicação
2013-01-21

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 000 66369
EAN: 87 12581 55732 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com