



Philips  
CD Soundmachine

MP3-CD-skiva

AZ1046

## Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

### Den ultimata lyssningsupplevelsen

- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- FM/MW-mottagare för radiounderhållning

### Lättanvänd

- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

### Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

# PHILIPS

# Funktioner

## Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW




MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

## DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

## Blandad/uppreat uppspelning av CD




Med funktionen "blandad/uppreat uppspelning" träkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "uppreat" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

## MP3 Link




MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

## FM/MW-mottagare



FM/MW (AM)-stereomottagare



Publiceringsdatum  
2015-01-22

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 40403  
EAN: 87 12581 42900 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Specifikationer

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- Antenn: FM-antenn

## Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

## Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalargaller, finish: metall

## Bekvämlighet

- typ av laddare: toppmatad
- Skärmtyp: LCD-display

## Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

## Effekt

- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Strömförsörjning: 220 - 240 V
- Antal batterier: 6

## Tillbehör

- Kablar/anslutning: nätkabel
- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garantiercertifikat

## Mått

- Bruttovikt: 2 kg
- Pakethöjd: 175 mm
- Paketbredd: 275 mm
- Paketbredd: 320 mm
- Vikt: 1,5 kg
- Huvudenhet, djup: 243 mm
- Huvudenhet, höjd: 146 mm
- Huvudenhet, bredd: 291 mm