

PHILIPS

Presisjonstrimmer

Ansikt

HP6391/10



PrecisionPerfect – en rask måte å fjerne ansiktshår på

Fjern ansiktshår. Når som helst og hvor som helst.

Har du oppdaget et ansiktshår som du vil fjerne umiddelbart? Presisjonstrimmeren fra Philips sørger for umiddelbar fjerning av ansiktshår. Den er perfekt på overleppen, øyebrynene og haken.

Enkel i bruk

- Ta med deg AAA-batterier for bruk når som helst og hvor som helst.
- Leveres med en delikat rengjøringsbørste for optimal hygiene.
- Lett og kompakt for full kontroll.

Nøyaktig. Gir deg full kontroll.

- Perfekt formede øyebryn med presisjonstilbehøret.
- Ekstra bærbare pinsetter for ultimat presisjon.

Trygg

- Enkel og sikker hårfjerning i ansiktet.

Forming

- Forming med to trimmelengder (2 og 4 mm).

Høydepunkter

Vanlige trimmehode



Enkel og sikker hårfjerning i ansiktet med det vanlige trimmehodet for myk og silkemyk hud. Presisjonstrimmeren fra Philips er en trimmer i stedet for en kniv. Dette betyr at den kan brukes til skånsom, smertefri fjerning av alle typer ansiktshår. Med presisjonstrimmeren fra Philips står ingen leppehår, bryn eller hakehår i veien mellom deg og et perfekt, glatt ansikt.

Presisjonstrimmertilbehør



Nøyaktig øyebrynforming. Gjør at du kan kontrollere hvor mye av trimmeren du vil bruke i ansiktet. Slik at du ikke trenger å bekymre deg for å fjerne mer enn et eneste hår.

Trimmekam med to lengder

Trimmekammen med to lengder lar deg forme øyebrynene nøyaktig til 2 og 4 mm. Bare fest presisjonshodet på trimmehodet, og begynn timmingen for å få et nøyaktigt og likt resultat.

Pinsetter



Med ekstra bærbare pinsetter kan du fjerne uønsket ansiktshår med ultimat presisjon.

Rengjøringsbørste

Rengjøringen er utrolig enkel. Enheten leveres med en delikat rengjøringsbørste for optimal hygiene. Hold enheten tørr for beskyttelse for lenger bruk.

Batteri

Den fungerer med AAA batterier. Dermed kan du bruke den når som helst og hvor som helst.

Kompakt og feminin design

PrecisionPerfect-trimmeren fra Philips er kompakt, lett og brukervennlig og gir deg komplett formings- og hårfjerningskontroll uansett hvor du er. Den passer i sekken eller vesken din og leveres i en stilig farge med en attraktiv ring i krom og knappedesign. Den er flott for små justeringer og leveres også med en hette som beskytter det delikate trimmehodet. Når du skal bruke den, skyver du bare på av/på-bryteren, plasserer trimmehodet på håret du vil fjerne, og glir den mot vekstretningen til håret. For å oppnå best mulig resultat bør du holde huden stram mens du trimmer.

Drift

Batteritype: AAA

Formgivning

Farge: Varm lilla

Håndtak: Kompakt

Overflate: Metallisk

Service

To års garanti

Brukervennlighet

Rengjøring: Rengjøringsbørste

Batteri: Trådløs bruk

Bærbar: Bærbar og kompakt å pakke ned

Ytelse

Sikker hårfjerning: Integrert trimmehode

Forming: Presisjonstilbehør, Trimmekam på 2 og 4 mm, Pinsett for øyebryn

