




Philips  
Digitálny fotografický rám

20,3 cm (8")



SPF4308

## „Vidno, že sú pre seba ako stvorení.“

Buďte drzí. Buďte zábavní. Prípadne nechajte vyroniť nejakú tú slzičku. Lepšie je raz vidieť, ako tisíckrát počuť. A teraz môžete k svojim fotografiám pridať vlastné správy a urobiť tak svoj darček ešte výnimočnejším a hodnotnejším.

### **Potešte DAROM plným prekvapení**

- Prispôbte si fotografický rám pomocou vlastných fotografií a správ
- Nechajte sa inšpirovať vstavanými pohľadnicami
- Pripravte prekvapenia na budúce príležitosti pomocou časovača Philips

### **Dôvody, prečo mať zapnutý fotografický rám každý deň**

- Sledujte čas podľa svojej chuti – výberom z 15 zábavných animovaných hodín
- Vyhradené tlačidlo umožňuje prepínať medzi fotografiami a hodinami
- prezerať fotografie s 10 štýlmi koláže podľa vášho výberu!
- Pripravte sa, že dostanete od priateľov správy ako prekvapenia

### **Green Design**

- Automatické zapnutie a vypnutie displeja v nastavenom čase kvôli úspore energie
- Naše balenia sú malé, takže spotrebujeme minimum materiálov



asimpleswitch.com

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technické údaje

### Obraz/Displej

- Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Životnosť, do 50 % jas: 20 000 hod
- Pomer strán: 4:3
- Rozlíšenie panela: 800 x 600
- Svetlosť: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer kontrastu (typický): 500:1

### Pamäťové médium

- Kapacita pamäte: 512 MB (pre 500 fotografií v HD)
- Typy pamäťových kariet: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro

### Vybavenie a vlastnosti

- Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 10 MB súbory JPEG, Až 20 megapixelov
- Čítačka kariet: Vstavané (1 x)
- Umiestnenie: Na šírku, Na výšku, Automatické otočenie fotografie
- Tlačidlá a ovládanie: Vypínač, 3 tlačidlá, 4-smerné navigačné tlačidlo a enter
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Regulačné schválenia: CE, GOST, Švajčiarsko, C-Tick

### Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná príručka spustenia, Používateľská príručka na disku CD-ROM
- Manuál používateľa: Arabčina, Čeština, Dánsky/nórsky, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Grécky, Taliančina, Malajčina, Poľština, Portugalčina, Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina, Švédčina,

Tradičná čínština, Turečtina

### Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Hmotnosť: 0 58 kg
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teploty (uskladnenia): -10 °C až 60 °C

### Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Spotreba energie: (Systém zapnutý) 4,6 W
- Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete
- Výstup jednosmerného prúdu v ampéroch: 1 A
- Výstup jednosmerného prúdu vo voltoch: 9 V

### Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 54136 1
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Rozmery balenia (Š x V x H): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
- Hmotnosť brutto: 1,876 kg
- Čistá hmotnosť: 1,478 kg
- Hmotnosť obalu: 0 398 kg

### Vonkajšia lepenka

- GTIN: 1 87 12581 54136 8
- Počet spotrebiteľských balení: 2
- Hmotnosť brutto: 4 22 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 28,6 x 23,1 x 22 2 cm
- Čistá hmotnosť: 2,956 kg
- Hmotnosť obalu: 1,264 kg

### Pripojiteľnosť

- USB: Rozhranie USB 2.0 Slave

## Hlavné prvky

### Prispôbte si fotografický rám

Prispôbte si ho pomocou vlastných fotografií a správ v troch jednoduchých krokoch. 1. Vyberte si fotografiu 2. Prispôbte ju pomocou správ 3. Darček je pripravený na podarovanie!

### Vstavané pohľadnice

Neviete, čo povedať? Dobrá správa je, že sme pribalili množstvo inšpirujúcich a srdečných správ, z ktorých môžete vybrať. Vyberte si niektorú z nich a pridajte ju v pôvodnom znení alebo si ju upravte a prispôbte.

### Pripravte prekvapenia pomocou časovača

Nastavte časovač na fotografie, ktoré ste si prispôbili. Tieto fotografie sa zobrazia v čase narodenín, výročia či inej špeciálnej príležitosti. Skvelý spôsob, ako pripraviť prekvapenia!

### 15 zábavných animovaných hodín

Sledujte čas podľa vlastnej chuti – výberom z 15 zábavných animovaných hodín.

### Vyhraďené tlačidlo režimu

Vyhraďené tlačidlo režimu umožňuje rýchlo prepínať medzi fotografiami a hodinami. Stlačte raz a prepnete z prezentácie na hodiny. Ďalším stlačením prepnete z hodín späť na prezentáciu.

### Prezeranie fotografií s kolážami

prezerajte fotografie s 10 štýlmi koláže podľa vášho výberu!

### Systém SmartPower

Časovač zapne a vypne rámik PhotoFrame v nastavenom čase, čím sa zníži spotreba energie a tým aj vplyv na životné prostredie a ušetrí sa až jedna tretina nákladov na energiu.



Dátum vydania  
2011-10-13

Verzia: 3.1.6

12 NC: 8670 000 62631  
EAN: 87 12581 54136 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)