


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


FR

DCM276


Guide de démarrage rapide



Unité principale



Télécommande




1 câble MP3 Link



Kit de fixation



Instructions relatives à la
fixation murale




Mode d'emploi




Guide de
démarrage rapide

PHILIPS


A Connexion




B Réglage de l'horloge



C Lecture d'un disque





D Écoute de la radio



E

Lecture à partir d'un périphérique USB

**F**

Lecture à partir d'un iPod

