

Philips
CD Soundmachine

MP3

AZ1836B



Ripe seus CDs favoritos em MP3

Com o CD Soundmachine AZ1836, você agora pode converter seus CDs favoritos em músicas MP3 com o simples toque de um botão, sem precisar de um computador!

Música em MP3 na ponta dos dedos

- Gravação digital em MP3 com um toque, sem precisar de um computador!
- Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis
- Dez horas de músicas de CD de MP3 ou 20 horas de CD de WMA

Fácil de usar

- Sintonizador estéreo FM/MW
- Prático controle remoto
- Monitor LCD multifuncional
- Entrada para fone de ouvido estéreo

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Conectividade

- USB: Host USB
- Fone de ouvido: 3,5 mm

Reprodução de áudio

- Tipo de carregador: Parte superior
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Faixas programáveis: 20
- Modos de reprodução de discos: Avanço/retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir reprodução, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM, MW
- Antena: Antena FM

Som

- Potência de saída (RMS): 2X1,0 W
- Sistema de áudio: Estéreo
- Diâmetro do alto-falante: 3"
- Controle de volume: giratório

Alto-falantes

- Alto-falantes internos: 2

- Acabamento: Metal
- Tipos de alto-falantes: Alto-falantes

Praticidade

- Tipo de display: LCD

Alimentação

- Tipo de bateria: LR14
- Tensão da bateria: 1,5 V
- Alimentação
- N° de pilhas: 6

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC, Manual do usuário, Certificado de garantia
- Controle remoto

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 397 x 169 x 246 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 350 x 127 x 217 mm
- Peso: 2,11 kg
- Peso, incluindo embalagem: 2,88 kg



Destaques

Gravação em MP3 com um toque



Basta conectar o dispositivo de armazenamento em massa USB à porta USB do sistema de áudio Philips e iniciar a gravação de suas músicas favoritas de CDs no dispositivo USB ou MP3 player - com um único toque e sem precisar de um computador.

USB Direct para músicas MP3/WMA



Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com sua família e seus amigos.

Reprodução de CDs de MP3 ou WMA

MP3 é uma revolucionária tecnologia de compressão através da qual grandes arquivos de música digital podem ter seu tamanho reduzido em até dez vezes sem prejudicar radicalmente a qualidade do áudio. Um único CD pode armazenar até dez horas de música. O MP3 tornou-se o formato padrão de compressão de áudio, permitindo a transferência fácil e rápida de arquivos de áudio. O Windows Media Audio (WMA) é um formato digital de áudio de alta compressão da Microsoft que oferece ótima qualidade sonora para arquivos de música, reduzindo pela metade o consumo de espaço em disco e o tempo de download. Um único CD pode armazenar até 20 horas de músicas WMA de excelente qualidade, gravadas a 64 Kbps.



Data de emissão
2009-04-12

Versão: 2.0.8

12 NC: 8670 000 26313
EAN: 87 12581 30811 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.