



Philips  
Bluetooth-festhøjttaler

Bluetooth®



TANX100

## Sæt gang i festen

Sæt gang i festen med en Bluetooth-højttaler, der lader dig beherske mikrofonen! Du får 14 timers spilletid samt karaokefunktioner og lyseffekter. Lyden er høj og kraftig, og du kan endda tilslutte en guitar.

### Sæt festen ordentlig i gang

- 14 timers spilletid. Høj, kraftfuld lyd
- Lysshow. Giv den fuld gas til musikken
- 2 mikrofonindgange og 1 guitarindgang (6,3 mm)
- Karaoke-funktioner: Ekko, kvinde/mand-stemme-knap, stemme-fader

### Spil noget rock

- 2 x 2" diskantenheder. 1 x 5,25" basenhed
- Trådløs rækkevidde op til 10 m
- Knapper på højttaleren til lydstyrke, musikstyring, lys
- Drejeknapper på højttaleren til mikrofon, ekko og guitarlydstyrke

### Slip rytmerne løs

- Indbygget bærehåndtag. Højttaleren vejer 5,6 kg
- Mål: 268 x 385 x 285 mm
- Nem parring: Tryk blot på Bluetooth-knappen
- Line-in og line-out (3,5 mm)

# PHILIPS

# Specifikationer

## Lyd

- Udgangseffekt: 80 W (maks.)
- Effekt (RMS og THD %): 40 W (THD 1 %)
- Lydforbedring: digital lydkontrol, Dynamisk basforstærkning, basreflekssystem, Karaoke

## Højtaler

- Antal lydkanaler: Mono
- Opsætning: Bi-amp
- Diskantenhed: 2" x 2
- Basenhed: 5,25"
- Farve: Sort
- Højtalerfront

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: MP3-USB

## Tilslutningsmuligheder

- Line-in: 1 x 3,5 mm
- Mikrofonindgang: 2 x (6,3 mm med lydstyring)
- Line-out: 1 x 3,5 mm
- Bluetooth-profiler: Streamingformat: SBC, Musikstreaming (A2DP), Afspilnings-/lydstyrkestyring: AVRCP, Multipunkt-understøttelse (multipair)

## Komfort

- Karaoke: ekkokontrol, Kvinde/mand-stemmeskift,

Stemme-fader

- Brugerflade: LED: Rød for ECO og standby, Lydtoner: BT
- Lydstyrke: Taktskifte

## Display

- Højtalerlyseffekt

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, Garantibevis

## Strøm

- Vekselsstrømforsyning: Netledning (aftagelig)
- Vekselspænding understøttes: 110-220 V (fuldt område)
- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Batteritype: Litiumionbatteri (indbygget)
- Batterilevetid: 14 t
- Standby

## Mål

- Bruttovægt: 7,37 kg
- Nettovægt: 5,6 kg
- Produktmål (B x D x H): 268x385x285 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 358 x 447 x 340 mm



# Vigtigste nyheder

## Slip rytterne løs

Med kraftfuld lyd og stor, pumpende bas kan denne kraftfulde højtaler fylde rummet med rytmer. 14 timers spilletid med en enkelt opladning giver dig mulighed for at slippe rytterne løs natten lang.

## Giv den fuld gas til musikken

Lysshow får alle ud på dansegulvet. Farvede lamper på højtalerne pulserer i takt til musikken, blinker i forskellige rækkefølger eller forbliver tændt med et konstant lys.

## Syng det. Spil det.

Med mikrofon- og guitarindgange (6,3 mm) kan du gøre festen endnu vildere. Syng til en afspilningsliste, eller rock amok til dit eget spil. Du kan endda fade stemmerne ud af en sang, som du synger med på, så kun din stemme høres. Underholdende karaoke-effekter giver dig mulighed for at tilføje ekko til stemmerne eller skifte stemmelyd fra kvinde til mand og tilbage igen!

## Tag festen med dig

Det indbyggede bærehåndtag betyder, at du kan spille, hvor du vil. Tag musikken med til en vens hus. Sæt den op på basketballbanen. Du kan endda parre med en anden Philips TANX100-festhøjtaler ved hjælp af en 3,5 mm line-in-tilslutning.

## Stor lyd, nem parring

Parring med din Bluetooth-enhed er nemt. Blot tænd for højtaleren, så er den klar til at parre. Den trådløse rækkevidde er 10 m.



Udgivelsesdato  
2020-12-24

Version: 2.0.1

12 NC: 8670 001 68513  
EAN: 48 95229 11055 7

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)