



Philips
CD Soundmachine

CD
kassett

AZ127

Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den snygga, bärbara AZ127 kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

Lättanvänd

- Programmerbar för 20 CD-spår
- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud


Den ultimata lyssningsupplevelsen

- Kassettdäck med autostopp
- Spela skivor av typen CD, CD-R och CD-RW
- FM-radio - njut av radion

PHILIPS

Funktioner

Kassettdäck med autostopp



Kassettdäck med autostopp


DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och

tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Blandad/upprepad uppspelning av CD



Med funktionen "Shuffle/Repeat" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "Shuffle" eller "Repeat" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av

olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 1 W
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalardiameter: 3 tum
- Volymkontroll: ratt

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- 3,5 mm stereoanslutning: (AUDIO IN)

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD

Effekt

- Batterityp: LR14
- Batterispänning: 1.5 V
- Nätström: 220–240 V
- Antal batterier: 6

Tillbehör

- Snabbstartguide
- Garanti: Garantibevis

Mått

- Paketdjup: 158 mm
- Produktdjup: 133 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg
- Pakethöjd: 275 mm
- Paketbredd: 326 mm
- Vikt: 2 kg
- Produktbredd: 300 mm
- Produkthöjd: 240 mm

Ljuduppspelning

- Kassettdäcksteknik: Mekanisk
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/
Föregående spårsökning, Repetera spelning,
Blandad uppspelning
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Antal enheter: 1
- Typ av laddare: Toppmatad
- Programmerbara spår: 20

