







Guia para início rápido

PHILIPS



3 Reproduzir músicas

- !**
- Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança fornecidas.
 - Requisitos de sistema para:**
Sistema Android (versão 2.1 ou posterior);
Bluetooth 2.1 ou posterior;
Conector micro USB
 - Nota:** Se o conector micro USB estiver localizado na parte superior, a rotação automática de tela estará disponível para Android 2.3 ou posterior. Acesse www.philips.com/FlexiDock para obter mais detalhes.
 - Para fazer download do Songbird e instalá-lo no PC, acesse www.philips.com/songbird.
 - Para obter o manual do usuário completo, acesse www.philips.com/support.



Opção Instalar o Songbird

