


Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur
www.philips.com/welcome



SPA20



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Important	3
2	Avertissement	4
3	Votre enceinte multimédia	5
4	Installation	6
5	Informations sur le produit	7
	Spécificités	7
6	Dépannage	8

1 Important

- Lisez et suivez toutes ces instructions.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux fuites et aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Aucune flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(e)s par le fabricant.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.
- Ne posez jamais le produit sur un autre équipement électrique.

2 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous

débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous le produit.

3 Votre enceinte multimédia

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips !


Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

4 Installation



- 1 Insérez la fiche USB dans la prise USB de votre PC.
- 2 Insérez la fiche d'entrée audio dans la prise casque de votre PC.
- 3 Réglez le volume de votre PC.
- 4 Après utilisation, débranchez les fiches USB et d'entrée audio.

5 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Spécificités

Puissance d'entrée USB 5 V \approx 500 mA

Dimensions

- Unité principale

(l x H x P) 80 x 122 x 73 mm

Poids

- Unité principale 0,6 kg

Configuration requise :

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ ou Windows 7	Mac OS9/ OS® X ou version ultérieure

6 Dépannage

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur www.philips.com/support.

Absence de son

- Assurez-vous que l'enceinte est correctement branchée.
- Réglez le volume de votre PC.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

