



Philips
Mikrohelisüsteem Classic

Bluetooth®

Pöördketas LP vinüülide jaoks
Kopeerige LP, CD, FM muusika
USB-le
4 W



OTT2000



Mängige taas oma heliplaate

pöördketta ja juhtmevaba voogedastuse kaudu

Philipsi Original pöördketas meenutab Philipsi legendaarset 1965. aasta plaadimängijat AG4131 ning sellel on väga võimas kõlar, dünaamiliselt tasakaalustatud pöördketas ning Bluetoothiga juhtmevaba voogedastus ja USB rippimine MP3-salvestuse jaoks.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Pöördketas kauamängivate vinüülplaatide taasesitamiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- FM-digitaalhäällestus ja jaamad
- Bluetooth®, või kopeerige muusika kauamängivatelt, CD-delt või raadiost USB-seadmele

Disain sulandub teie toaga

- Kultusliku retrodisaini tänapäevane uustõlgendus

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia

- Versioon: BT 2.1
- Profiilid: A2DP, AVRCP

Heliesitus

- Bluetoothi režiim: Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus
- USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus
- Programmeeritavad muusikapalad: 20 (vaid CD ja USB režiim)

Ühenduvus

- USB: USB host
- Helisisend (3,5 mm)
- Bluetoothi profiilid: A2DP

Helisalvestus

- Helifaili vorming: MP3
- Andmekandja: USB-seade
- USB-salvestusallikad: CD

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antenn: FM püsiantenn
- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20

Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 4 W

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarid: 2
- Kõlarimagnetid: 3" basskõlar

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD
- Laadija tüüp: Alus

Tarvikud

- Toitejuhe
- Kasutusjuhend: mitmekeelne
- Garantii: Garantiileht
- Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend
- Kaugjuhtimispuul: 20 nupuga kaugjuhtimispuul

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz

Mõõtmed

- Pakendi sügavus: 390 mm
- Pakendi kõrgus: 228 mm
- Pakendi laius: 375 mm
- Peaseadme sügavus: 335 mm
- Peaseadme kõrgus: 169 mm
- Peaseadme laius: 311 mm
- Kogukaal: 4 kg
- Kaal pakendita: 3,5 kg



Väljalaske kuupäev
2015-03-09

Versioon: 7.1.7

12 NC: 8670 001 08513
EAN: 08 71258 17019 18

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

Esiletõstetud

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid




MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3)". MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

Pöördketas kauamängivate taasesitamiseks

Pöördketas kauamängivate vinüülplaatide taasesitamiseks

Juhtmevaba voogedastus



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefone, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Kõige USB-seadmele salvestamine



Selle nutika funktsiooniga saate kuulata kogu oma hi-fi-süsteemi muusikat otse kaasaskantavast MP3-mängijast. Lihtsalt kuulake oma lemmikmuusikat Bluetooth®-i kaudu või kopeerige muusika kauamängivatelt, CD-plaatidelt, raadiosaadetest või sisendmuusika oma süsteemist otse USB-seadmele. Salvestage oma lemmikkauamängivad ja teisendage nende sisu MP3-vormingusse ilma arvutit kasutamata. Samuti saate eelsalvestada oma süsteemi lemmikraadiosaate salvestusaja ja see salvestatakse teie USB-seadmele.