

Philips
CD Soundmachine med
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1032



allt-i-ett, MP3-musik med förstärkt bas

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den lilla, portabla AZ1032 kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik med förbättrad basåtergivning.

CD-spelare med massor av funktioner

- MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel
- CD shuffle/program/repetera

Förbättrad basprestanda

- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- 4-tums fullregisterhögtalare för kraftfullt ljud

Lättanvänd

- Synkroniserad inspelning av CD till band
- Flerfunktionell LCD-skärm
- Uttag för stereohörlurar

PHILIPS

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Typ av laddare: Toppmatad
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Programmerbara spår: 20
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning
- Antal enheter: 1
- Kassettäcksteknik: Mekanisk

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2X 1,2 W
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: ratt

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD



Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm

Effekt

- Nätström
- Batterityp: LR14
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, Garantiercertifikat
- Fjärrkontroll

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 335 x 195 x 272 mm
- Produktens mått (B x H x D): 290 x 150 x 212 mm
- Vikt: 2,2 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,8 kg

Funktioner

MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

CD shuffle/program/repetera

CD shuffle/program/repetera

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

4-tums fullregisterhögtalare

4-tums fullregisterhögtalare för kraftfullt ljud

Synkroniserad inspelning, CD till band

Synkroniserad inspelning av CD till band

Flerfunktionell LCD-skärm

Flerfunktionell LCD-skärm

Uttag för stereohörlurar

Uttag för stereohörlurar



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 1.0.3

12 NC: 9073 101 02255
EAN: 87 10895 92318 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com