



Philips  
Telefone sem fio

DECT1221S

## Simplicidade irresistível

A série DECT1 é especialmente projetada para usuários que procuram simplicidade. É um telefone bonito, fácil de usar e confiável a um preço extremamente atraente. Simplesmente irresistível!

### Usfrua os benefícios da tecnologia fácil de usar

- Bloqueie o teclado para evitar o acionamento das teclas incorretas
- Localize o seu fone fazendo-o tocar quando procurado.
- Exibição do número de telefone

### Experimente a melhor qualidade de som

- Toques semelhantes aos sons de instrumentos reais
- Qualidade de som Crystal Clear

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Imagem/tela

- **Cores da tela:** Preto e branco
- **Resolução do display principal:** ND pixel

### Som

- **Toques de telefone:** Instrumental

### Praticidade

- **Teclas da estação base:** Tecla Paging
- Indicação de carregamento da bateria
- **Gerenciamento de chamadas:** Chamada de conferência, Transferência de chamada ativa, Microfone mudo
- **Fácil de usar:** Bloqueio do teclado
- Indicação da intensidade do sinal

### Funções de rede

- **Antena:** Integrado à base, Integrado ao telefone
- **Discagem:** Tom, Pulso

### Requisitos do operador

- Nome e ID da chamada originada

### Capacidade de memória

- **Entradas do registro de chamadas:** 20
- **Agenda telefônica:** 30 nomes e números

### Alimentação

- **Tipo de bateria:** AAA NiMH
- **Tipo de bateria:** Recarregável
- **Alimentação:** AC 120-230 V - 60 Hz
- **Nº de baterias:** 3 por telefone
- **Tempo de espera:** Até 120 horas
- **Tempo de conversaçã:** Até 10 horas

## Principais especificações do produto

### Bloqueio do teclado

É muito prático levar o telefone com você enquanto cuida do seu jardim. Mas, no seu bolso, uma tecla pode ser pressionada por acidente. Para impedir uma ligação para aquela sua prima que mora em outro país, o bloqueio das teclas do telefone é uma forma segura de evitar surpresas desagradáveis na sua conta telefônica!

### Tecla Paging

Em vez de procurar em cada canto da casa, apenas pressione a tecla Paging na estação base e o fone emitirá um tom informando o local do seu esconderijo.

### Toques instrumentais

Em vez do toque tradicional, agressivo e barulhento, as melodias instrumentais são uma maneira mais agradável de saber quando alguém está ligando.

### Exibição do número de telefone

O número da pessoa para a qual deseja ligar é exibido no display do telefone. É possível conferi-lo antes de fazer a ligação.



Data de emissão  
2008-04-07

Versão: 2.0.4

12 NC: 9961 400 06284  
EAN: 87 10895 98476 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)