

Siempre ahí para ayudarle

Registre su producto y obtenga asistencia en:

www.philips.com/support



LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO

ES-AR Manual del usuario resumido EN Short User Manual

PHILIPS

Producto Importado y Comercializado por:
P&F MEXICANA, S.A. de C.V.
Av. La Palma No.6
Cd. San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Edo. de México, C.P. 527307
Tel. 52 (55) 52 69 90 00

P&F MEXICANA, S.A. de C.V.

Centro de información al Cliente
Horario: 01 Area Operadora: 58 87 97 36
Interior de la República: 01 800 839 19 89
Costa Rica: 0005 002 1564
Guatemala: 800 833 9351
El Salvador: 1 800 6141
Honduras: 81 800 122 4276
Nicaragua: 005 002 1372
Colombia: 81 800 952 0640
Venezuela: 01 800 100 1399
Horario Lunes a Sábado de 8:00 a 20:00 hrs.
email: en-voz@philips.com



MODELO _____ **No. DE SERIE** _____
La presente garantía contará a partir de **DÍA** _____ **MES** _____ **AÑO** _____
En caso que en su producto presente alguna falla, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio (según listado de talleres anexo) y en caso de tener alguna duda o pregunta, por favor llame a nuestro **Centro de Información al Cliente**, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relativo a:
• Servicio de sus aparatos Philips • Información de productos y Talleres Autorizados Philips
• Asesoría en el manejo e instalación de su producto Philips • Información en donde puede adquirir productos y accesorios Philips
Para hacer efectiva la garantía de su producto, es necesario presentar esta póliza debidamente requisitada o de lo contrario, presentar su factura de compra.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PHILIPS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES							
CIUDAD	LADA	TÉLEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	CIUDAD	LADA	TÉLEFONO	CORREO ELECTRÓNICO
ACAPULCO, GRO.	744	483-13-26	servpro@zyhoos.com.mx	MEXICO, D.F. ZONA NORTE	55	5371-1550	matriz@cedata.com.mx
AGUILAR, GUANAJUATO	449	315-1-818	matriz@cedata.com.mx	MEXICO, D.F. ZONA ORIENTE	55	52-64-16-90	cedata@cedata.com.mx
CAMPESHE, CAMP.	981	816 25 75	ceasa@bnet.com	MEXICO, D.F. ZONA PONIENTE	55	58 11 44 12	servicio@prodigy.net.mx
CANCUN, QUINTANA ROO	998	988 88 78	primax@comcast.net	MONTERREY, NL	814	375-6437-3863	servicio@prodigy.net.mx
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO	984	2 67 27 27 + 745 0678	servicio@prodigy.net.mx	MORELIA, MICH.	443	312-03-17	mibser@comcast.net
CD JUAREZ, CHIH.	656	485-13-26 + 923-86-20	tel@servicio@prodigy.net.mx	NEZAHUALCOYOTL, EDO. MEX.	55	923-32-678	servicio@zyhoos.com.mx
CD ORIZABA, VER.	644	413-41-51 + 416-20-93	mesa71@prodigy.net.mx	OAXACA, OAX.	954	316-61-37	dl@servicio@prodigy.net.mx
CD VICTORIA, TAMPS.	834	315-66-93 + 312-51-93	esq_santa@zyhoos.com.mx	PUEBLO ESCONDIDO, OAX.	954	382 03 41	esasa_electronic@prodigy.net.mx
CIENEGUA, MOR.	777	313-06-49 + 313-66-92	centroservicio@hotmail.com	OMAZA, VER.	272	724 38 13	barra_electronic@hotmail.com
LOS REYES, VER.	608	312-09-99	electronicos_puebla@hotmail.com	CONDOMINIO, VER.	272	782-92-62	servicio@prodigy.net.mx
CULIACAN, SIN.	667	716-15-10	stereos@clm-regred.net.mx	POZA RICA, VER.	782	824 47 82	sony@clm-regred.net.mx
CHIHUAHUA, CHIH.	646	115-04-93 + 19-05-61	telecom@prodigy.net.mx	YERBA BUENA, VER.	228	923-3023-923-644	servicio@prodigy.net.mx
CHILPANCIINGO, GRO.	747	411 71 73	ingelec_gro@hotmail.com	PUEBLA, PUE.	222	246-77-64 + 231-63-77	rascon2@prodigy.net.mx
DURANGO, DGO.	618	325-05-95	esmar@comcast.com	QUERETARO, QRO.	442	216-10-99	matriz@prodigy.com.mx
GUADALAJARA, JAL.	33	36-15-72-62 + 36-1-63-27	hocom@comcast.com	SALTILLO, COAH.	844	439 17 43	electronicos@clm-07@hotmail.com
HERNANDEZ, SON.	662	3105-53-95 + 3105-53-86	matriz@prodigy.net.mx	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	444	815-33-07	centro_servicio@prodigy.net.mx
IAJALUITO, TLO.	462	636-11-40	tv_gase@hotmail.com	TAMPICO, TAMPS.	833	214 11 60	electronicos@prodigy.net.mx
IAJALUITO, TLO.	462	325-29-99	ceasa@prodigy.net.mx	MEXICALI, B.C.N.	666	3616-90-28 + 361-99-18	matriz@cedata.com.mx
LEON, GTO.	477	770-26-99	tececa@cedata.com	TEJUANÁ, B.C.N.	664	621-23-15	eg_@bnet.com
MAGUIYARI, SIN.	669	312-09-99	g_sant@comcast.com	ENRRERANDI, B.C.N.	666	374-00-00	servicio@cedata.com.mx
MENDEL, YUC.	999	928-31-60	evia2@prodigy.net.mx	TOLUCA, EDO. MEX.	722	384 19 20	radioy@comcast.com
MICHUACÁN, GGO.	771	716-15-81	matriz@comcast.com	TAPACHULA, CHE.	962	62-09-99	esasa@prodigy.net.mx
TEPEC, NAY.	311	311-61-91	esq_@comcast.com	SALTILLO, COAH.	844	415 07 2	radioy@comcast.com
MEXICO, D.F. ZONA PARAGUAY	55	57 94 06 36	philips@comcast.com	URUQUAY, PARAGUAY	492	926-06-38 + 324-37-78	matriz@comcast.com
MEXICO, D.F. ZONA NORTE	55	58 16 72 24 + 36 38 632	servicio@prodigy.net.mx	VILLAHERRIOSA, TAB.	993	316-11-26 + 316-41-67	villah@prodigy.net.mx
MEXICO, D.F. ZONA NORTE	55	53 88 30 21	teser@prodigy.net.mx	ZACATECAS, ZAC.	492	922 31 81	servicio@comcast.com

Para mayor referencia de Talleres de Servicio Autorizados en otras ciudades comunicarse Ciudad de México y Área Metropolitana Bmar 58 87 97 36 y Área Metropolitana Bmar al 58 87 97 36 y hasta a costo del interior de la República Mexicana 01 800 839 19 89 en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio más cercano a su domicilio.

CERTIFICADO DE GARANTÍA VÁLIDO EN BOLIVIA, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY



¡Felicitaciones! Acaba de adquirir un producto Philips - Lifestyle Entertainment.
Para su total tranquilidad, garantizamos el perfecto funcionamiento de su producto durante el periodo de garantía estipulado en este documento, y ante cualquier emergencia ponemos a su disposición nuestra **Red de Servicios Técnicos Autorizados** en cada país.

Philips garantiza al comprador de este producto, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo, incluyendo la mano de obra necesaria, componentes y piezas que necesiten ser reemplazadas - sin cargo alguno para el adquirente - cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

¡IMPORTANTE!

- El presente certificado de garantía es válido únicamente en los siguientes países:
 - Estado Plurinacional de Bolivia,
 - República de Chile,
 - República del Paraguay,
 - República Oriental del Uruguay.
- Para que el mismo tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelos conjuntamente con el comprobante original de compra, factura o boleta.

Producto:
Modelo:
Nro. De Serie:
Fecha de Compra:
Lugar de Compra:
Firma y sello de la casa vendedora o distribuidor:

Datos del comprador:
Nombre:
Cédula de Identidad / RUT:
Dirección:
Teléfono:

- La validez de esta garantía, rige a partir de la fecha de adquisición y por el término de los plazos mencionados en el siguiente cuadro, para cada tipo de producto:

PRODUCTO	GARANTÍA	PRODUCTO	GARANTÍA
AUDIO PARA EL HOGAR		ENTRETENIMIENTO PORTÁTIL	
Mini Sistemas	1 AÑO	Radios portátiles	1 AÑO
Micró Sistemas	1 AÑO	Parlantes portátiles	6 MESES
Parlantes con Dock Android/Apple	1 AÑO	Parlantes Bluetooth	6 MESES
Radio reproductores (con o sin dock)	1 AÑO	Reproductores de CD portátiles	6 MESES
Parlantes para PC	6 MESES	Cámaras fotográficas digitales	1 AÑO
VIDEO PARA EL HOGAR		Reproductores de MP3 y MP4	1 AÑO
Home Theaters y SoundBars	1 AÑO	Reproductores de DVD Portátiles	1 AÑO
Reproductores de Bluray	1 AÑO	Tablets	1 AÑO
Reproductores de DVD	1 AÑO	ACCESORIOS	
Mini Sistemas con DVD	1 AÑO	Marcos para fotos	1 AÑO
Micró Sistemas con DVD	1 AÑO	Teléfonos inalámbricos	1 AÑO
ENTRETENIMIENTO PARA AUTOMÓVILES		Cámaras de monitoreo por Wifi	6 MESES
Autorradios	1 AÑO	Auriculares / Audífonos	6 MESES
Parlantes y potencias	1 AÑO	Accesorios para aplicaciones	6 MESES

- Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que correspondan:
 - El uso inadecuado del producto o distinto del uso doméstico.
 - Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen su uso en condiciones anormales.
 - La instalación y/o uso en condiciones incorrectas y/o distintas a las indicadas en el "Manual de uso" que se adjunta al producto.
 - Cualquier intervención del producto por terceros o personas ajenas a los Servicios Técnicos Autorizados de Philips, quienes son los únicos para calificar y reparar las averías de los productos.
 - Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.
 - Falta de comprobante original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincide con los del encabezamiento del presente certificado.
- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados o descuidos del usuario.
 - Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones / sobre voltaje, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía eléctrica (Red eléctrica, pilas, baterías, etc).
 - Las fallas, daños, roturas o sergates producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causados por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
 - Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
- Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
- La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad del usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
- En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Servicio Técnico Autorizado más próximo a su domicilio y cuyo listado acompaña el presente documento. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.
- Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

Certificado de Garantía válido para:

Colombia-Costa Rica-Ecuador-El Salvador-Guatemala-Honduras-Nicaragua-Panamá-Perú-República Dominicana-Venezuela

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor

Colombia: 01 800 700 7445
www.philips.com.co

Costa Rica: 0800 507 7445
www.centralamerica.philips.com

Ecuador: 1-800-10-1045
www.centralamerica.philips.com

El Salvador: 800 6024
www.centralamerica.philips.com

Guatemala: 1 800 299 0007
www.centralamerica.philips.com

Honduras
www.centralamerica.philips.com

Nicaragua
www.centralamerica.philips.com

Panamá: 800 8300
www.centralamerica.philips.com

Perú: 0800-00100
www.philips.com.pe

República Dominicana: 1 800 751 2673
www.centralamerica.philips.com

Venezuela: 0800 100 4888
www.philips.com.ve

POLIZA DE GARANTÍA

ESTA POLIZA ES GRATUITA

Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un estricto control de calidad, garantizando su buen funcionamiento por los periodos establecidos según el aparato (ver lista en la parte inferior) a partir de la entrega del aparato al consumidor.

Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su reparación, así como los gastos de transportación razonablemente erogados dentro de nuestros centros de servicio, misma que se hará efectiva en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país.

Si su aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantía, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame a nuestro **CENTRO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE LADA** sin costo en toda la republica al **01 800 839 19 89** en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio.

P&F MEXICANA S.A. de C.V. a través de sus centros de servicio autorizados reparará y devolverá a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de ingreso, impresa en la orden de servicio de cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el interior de nuestros centros de servicio autorizados.

Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa vendedora, en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su garantía con la presentación de su factura de compra.

ESTA POLIZA NO SE HARA EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el aparato sea utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando la causa de la falla o mal funcionamiento sea consecuencia de una reparación inadecuada o alteración producida por personas no autorizadas por P&F MEXICANA S.A. de C.V.

PERIODOS DE GARANTÍA

12 meses- Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, reproductores de discos de video digital DVD, reproductores de disco de video digital BLUE-RAY, grabadores y reproductores de discos de video digital DVD, sistemas de cine en casa, radiografadoras con y sin reproductor de disco compacto, video projector (excepto la lámpara), mini sistemas de audio, equipos modulares, antenas de recepción de satélite, teléfonos, teléfonos inalámbricos, auto estéreo, tabletas electrónicas, Base para Ipod y bocinas inalámbricas (bluetooth).

6 meses- Radio relojes, radios A.M./F.M, batería recargables y reproductores de audio digital MP3 (internet).

24 meses- Televisores Hdteleros LCD y ITV, 90 días- Accesorios, controles remotos, bocinas, micrófonos, audífonos y aparatos reconstruidos de LCD TV, DVD, Blue-Ray, Barras de audio y Sistemas de Teatro en casa.

MC - 719 - ARCO - 2

ES-AR

Seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar el micro sistema de música. Si no se siguen las instrucciones y se ocasionan daños en el televisor, se anulará la validez de la garantía.

Seguridad

Advertencia

- No extraiga nunca la cubierta de la unidad.
- No lubrique ninguna pieza de este equipo.
- Nunca mire el haz de luz láser que está dentro del aparato.
- Nunca coloque este equipo sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el equipo de forma directa a la luz solar, al calor o las llamas.
- Asegúrese de poder acceder fácilmente al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la red eléctrica.

- No exponga el dispositivo a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el dispositivo objetos que puedan dañar el sistema (por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe de electricidad o un conector como dispositivo de desconexión, el dispositivo debe ofrecer fácil acceso.
- Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del producto para que se ventile.
- PRECAUCIÓN en el uso de pilas – Para evitar filtración de las pilas que puede causar lesiones personales, daños a la propiedad o daños a la unidad:
 - Instale todas las pilas correctamente con los polos + y - orientados según se indica en la unidad.
 - No mezcle pilas (por ejemplo, pilas viejas y nuevas, de carbón y alcalinas, etc.).
 - No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como las generadas, por ejemplo, por la luz del sol, el fuego o similares.
- Quite las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante un período prolongado.
- Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo sin la aprobación expresa de WOOX Innovations puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Cumplimiento

Este artefacto incluye esta etiqueta:

CLASS 1 LASER PRODUCT

Cuidado del medioambiente



ADVERTENCIA: Cuidado con el uso y la eliminación de las pilas.

- No deseche las pilas junto con la basura doméstica normal.
- La eliminación incorrecta de las baterías puede provocar daños al medio ambiente y riesgos para la salud humana.
- A fin de contribuir a la calidad medioambiental y a su salud, Philips aceptará pilas vendidas o provistas con los productos cuya vida útil ha finalizado. Estas se enviarán para una eliminación respetuosa con el medio ambiente. Philips proporciona centros de recolección en asistencia técnica.

Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

Be respect copyright

La copia no autorizada de material protegido, incluidos programas informáticos, archivos, difusiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de propiedad intelectual y constituir un delito. Este equipo no debe utilizarse para tales fines.

Protección del producto

- No introduzca ningún objeto que no sean discos en la bandeja de discos.
- No introduzca ningún disco deformado o roto en la bandeja de discos.
- Retire los discos de la bandeja si no va a utilizar el producto durante un período prolongado.
- Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto.

Nota

- La placa de identificación se encuentra en la parte trasera del producto.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida total	Máximo 30W
Respuesta de frecuencia	60 Hz - 20 kHz; ±3 dB
Relación señal / ruido	≥ 75 dBA
Distorsión armónica total	<1%
Entrada auxiliar	600 mV ± 100 mV RMS 22 kohm

Parlantes

Impedancia de los parlantes	4 ohms
Controlador del parlante	3,5" de rango completo
Sensibilidad	83 ± 3 dB/m/W

Radio (FM)

Alcance de sintonización	87,5-108 mHz
Intervalo de sintonización	50 KHz
Sensibilidad	<22 dBf
- Mono, relación S/R 26dB	<45 dBf
- Estéreo, relación S/R 46dB	
Selección de búsqueda	<30 dBf
Distorsión armónica total	<3%
Relación señal / ruido	>45 dB

USB

Versión de USB directo	2.0 de alta velocidad
------------------------	-----------------------

Discos

Tipo de láser:	Semiconductor
Diámetro del disco	12 cm/8 cm
Discos compatibles	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC de audio	24 bits / 44,1 kHz
Distorsión armónica total	< 3% (1 kHz)
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Relación S/R	≥ 80 dBA

Información general

Alimentación de CA	100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	< 20 W
Consumo de energía en modo de espera de bajo consumo	< 0,5 W
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundidad)	180 x 121 x 227 mm
- Parlante (ancho x alto x profundidad)	120 x 195 x 143 mm
Peso	
- Unidad principal	1,54 kg
- Parlante	2 x 0,81 kg

EN

Safety

Read and understand all instructions before you use this micro music system. If damage is caused by failure to follow the instructions, the warranty does not apply.

Safety

Warning

- Never remove the casing of this apparatus.
- Never lubricate any part of this apparatus.
- Never look into the laser beam inside this apparatus.
- Never place this apparatus on other electrical equipment.
- Keep this apparatus away from direct sunlight, naked flames or heat.
- Ensure that you always have easy access to the power cord, plug or adaptor to disconnect the apparatus from the power.


- The device shall not be exposed to dripping or splashing.
- Do not place any source of danger on the device (e.g. liquid filled objects, lit candles).
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Make sure that there is enough free space around the product for ventilation.
- Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit:
 - Install all batteries correctly, + and - as marked on the unit.
 - Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
 - Batteries (packed or installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
 - Remove batteries when the unit is not used for a long time.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Notice

Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by WOOX Innovations may void the user's authority to operate the equipment.

Compliance

This apparatus includes this label:



Care of the environment



WARNING: Care with the use and disposal of batteries.

- Do not dispose of batteries along with normal household waste.
- The improper disposal of batteries may present risks to the environment and human health.
- In order to contribute to environmental quality and your health, Philips will accept batteries sold or supplied with its products that have reached the end of their life; these will be forwarded for environmentally correct disposal. Philips provides collection points at Technical Assistance.

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.)

Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.



The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This equipment should not be used for such purposes.

Care for your product

- Do not insert any objects other than discs into the disc compartment.
- Do not insert warped or cracked discs into the disc compartment.
- Remove the discs from the disc compartment if you are not using the product for an extended period of time.
- Only use microfibre cloth to clean the product.

EN

- The type plate is located on the back of the product.

Specifications

Amplifier

Total Output Power	Maximum 30W
Frequency Response	60 Hz - 20 kHz; ±3 dB
Signal to Noise Ratio	≥75 dBA
Total Harmonic Distortion	<1%
Aux Input	600 mV ± 100 mV RMS 22 kohm

Speakers

Speaker Impedance	4 ohm
Speaker Driver	Full range 3,5"
Sensitivity	83 ± 3dB/m/W

Tuner (FM)

Tuning Range	87.5-108 MHz
Tuning grid	50 KHz
Sensitivity	
- Mono, 26dB S/N Ratio	<22 dBf
- Stereo, 46dB S/N Ratio	<45 dBf
Search Selectivity	<30 dBf
Total Harmonic Distortion	<3%
Signal to Noise Ratio	>45 dB

USB

USB Direct Version	2.0 Full Speed
--------------------	----------------

Disc

Laser Type	Semiconductor
Disc Diameter	12 cm/8 cm
Support Disc	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bits/44.1 KHz
Total Harmonic Distortion	<3% (1 KHz)
Frequency Response	20 Hz - 20 kHz (44.1 KHz)
S/N Ratio	≥80 dBA

General information

AC power	100-240 V~, 50/60 Hz
Operation Power Consumption	< 20 W
Eco Standby Power Consumption	< 0,5 W
Dimensions	
- Main Unit (W x H x D)	180 x 121 x 227 mm
- Speaker Box (W x H x D)	120 x 195 x 143 mm
Weight	
- Main Unit	1,54 kg
- Speaker Box	0,81 kg x 2

