



Philips  
Radio reloj

Puerto USB dual para carga

Sintonización analógica, FM  
Alarma dual  
Hora y alarma de reserva



AJ4000B

# Carga tu móvil mientras duermes

con el cable micro USB integrado

Comienza el día con las pilas cargadas con este radio reloj. Carga el teléfono móvil y el dispositivo USB al mismo tiempo, para que nunca te quedes sin energía. La alarma se puede ajustar para que se active con la radio o con un zumbador, mientras que la alarma dual te ofrece dos horas para despertarte

## Cómodo cargador de batería para la mesilla de noche

- Carga el teléfono móvil a través del cable micro-USB integrado
- Carga un segundo dispositivo USB a través del hub USB integrado

## Empieza el día a tu manera

- Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Repetición de alarma para aplazamiento adicional
- Sintonizador FM para disfrutar de la radio

## Fácil de usar

- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

# PHILIPS


# Destacados

## Despiértate con la radio o el zumbador



Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

## Alarma dual




El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

## Repetición de alarma



Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

## Temporizador



El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al

temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar energía.

## Pila de reserva

La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

## Sintonizador FM

El sintonizador FM integrado te permite disfrutar de las noticias o la música de tu emisora de radio favorita cuando lo desees, basta con sintonizar la emisora que desees escuchar.

## Alarma suave



Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

# Especificaciones

## Reloj

- Tipo: Digital
- Pantalla: LED
- Dígitos de la pantalla: 4
- Formato de hora: 24 h

## Alarma

- Número de alarmas: 2
- Fuente de la alarma: Zumbador, radio FM
- Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
- Reinicio de alarma a las 24 horas
- Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización analógica
- Bandas del sintonizador: FM
- Rango de frecuencia: 87,5 - 108 MHz
- Antena: Antena FM

## Cómodas funciones

- Brillo de la pantalla: Alto/Medio/Bajo
- Control de volumen: Sí, Giratorio
- Reloj/alarma de reserva: Sí, con pila 6F22 de 9 V

## Sonido

- Sistema de sonido: mono
- Potencia de salida (RMS): 300 mW

## Potencia

- Tipo de conexión: Alimentación de CA
- Entrada de alimentación de CA: 100-240 V, 50-60 Hz
- Salida de alimentación de CA: 6,5 V; 1,3 A
- Consumo de energía en funcionamiento: 11 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Voltaje de carga de micro USB: 5 V
- Voltaje de carga de USB: 5 V
- Número de pilas: 1
- Tipo de batería: 6F22 9 V
- Voltaje de la pila: 9 V

## Dimensiones

- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 182 x 69 x 207 mm
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 173 x 159 x 64 mm
- Peso incluido embalaje: 0,64 kg
- Peso: 0,49 kg

## Accesorios

- Garantía: Certificado de garantía
- Manual de usuario



Fecha de emisión  
2014-08-25

Versión: 3.0.3

12 NC: 8670 000 96186  
EAN: 08 71258 16624 79

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)