

Philips
CD Soundmachine

MP3

AZ1830



Spela upp din digitala musik via USB Direct

Vill du lyssna på musik som är lagrad på en bärbar musikspelare utan att använda hörlurar? Anslut den bärbara spelaren till USB Direct-uttaget på AZ1830 och lyssna på din digitala favoritmusik genom de kraftfulla högtalarna.

Den ultimata lyssningsupplevelsen

- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Musik i 10 timmar på MP3-CD eller 20 timmar på WMA-CD
- FM/MW-stereomottagare

Lättanvänd

- CD shuffle/program/repetera
- Flerfunktionell LCD-skärm
- Praktisk fjärrkontroll

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Typ av laddare: Toppmatad
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/
Föregående spårsökning, Repetera spelning,
Blandad uppspelning
- Programmerbara spår: 20

Anslutningar

- USB: USB-värd

Mottagare/mottagning/överföring

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM, MW

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2X1.0 W
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalardiameter: 3 tum
- Volymkontroll: ratt

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

- Legering: Metall
- Högtalartyper: Högtalare

Praktiskt

- Visa siffror: 3
- Skärmtyp: LCD

Tillbehör

- Tillbehör: Nätkabel, Bruksanvisning,
Garantiercertifikat
- Fjärrkontroll

Storlek

- Produktens mått (B x H x D):
361 x 152 x 239 mm
- Förpackningens mått (B x H x D):
406 x 200 x 270 mm
- Vikt: 2,2 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,8 kg

Ström

- Batterityp: LR14
- Batterispänning: 1,5 V
- Nätström
- Antal batterier: 6

Funktioner

USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Uppspelning av MP3-CD eller WMA-CD

MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. Du kan lagra upp till 10 timmar med musik på en enda CD-skiva. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat och ger snabb och enkel överföring av ljudfiler. Windows Media Audio (WMA) är ett högkomprimerat, digitalt ljudformat från Microsoft som ger ett fantastiskt ljud med musikfiler som bara tar upp hälften så mycket diskutrymme och som kan hämtas på halva tiden. Du kan lagra upp till 20 timmar med högkvalitativ WMA-musik, med inspelning i en bithastighet på 64 Kbps, på en enda CD-skiva.



Publiceringsdatum
2011-07-21

Version: 5.1.11

12 NC: 9073 101 02378
EAN: 87 10895 93836 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Musik med Digital Right Management kan inte användas.