



Philips
PhotoFrame

10,2" LCD-Display (28,9 cm)

PCSW200



Jedes Bild erzählt eine Geschichte

Wie viele Digitalfotos sind auf Ihrem PC gespeichert? Mit dem Philips PhotoFrame™ können Sie Erinnerungen ansehen, auffrischen, organisieren und mit anderen teilen – dank der einfachen Anzeige von Digitalfotos in hervorragender Qualität ganz ohne PC.

Hochwertiges Display für druckreife Bildanzeige

- Hohe Pixeldichte für die Anzeige detailgetreuer und kristallklarer Fotos
- Anzeige klarer Farben in druckfertiger Qualität

Luxuriöses Design zur Ergänzung Ihrer Fotos

- Exquisite Materialien und Oberflächengüte steigern den Wert Ihrer Fotos
- Automatische Bildausrichtung für Hoch- oder Querformat

Einfache Anzeige und Verwaltung Ihrer Digitalfotos

- Anzeigen von Diashows, Einzelfotos, Miniaturansichten und Uhrzeit
- Fotos auf Speicherkarten oder im internen Speicher anzeigen und verwalten
- Alben und Diashows erstellen und Ihre Fotos verwalten
- Drehen, vergrößern, schneiden Sie Ihre Fotos zu & wenden Sie Masken/Effekte an

Einfache intuitive Bedienung und toller Komfort

- USB-Anschluss zum einfachen Herunterladen von Fotos von Ihrem PC
- Über das Stromnetz oder kabellos über Akku betreiben
- Automatisches, vorprogrammiertes Ein- und Ausschalten des Displays

PHILIPS
sense and simplicity

PhotoFrame
10,2" LCD-Display (28,9 cm)

Technische Daten

Bild/Anzeige

- **Effektive Bildfläche:** 169,6 x 111,7 mm
- **Auflösung:** 800 x 480 Pixel (680 x 480 Anzeigebereich)
- **Betrachtungswinkel:** bei C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- **Lebensdauer bei 50 % Helligkeit:** 20000 Std.
- **Helligkeit:** 300 cd/m²

Anschlussmöglichkeiten

- **USB:** Zum PC

Speichermedien

- **Speicherkartentypen:** Compact Flash Typ I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia-Karte, Secure Digital, xD-Karte
- **Integrierter Speicherplatz:** 110 bis 150 Fotos

Komfort

- **Kartenleser:** Integriert (2x)
- **Unterstütztes Fotoformat:** JPEG-Foto (in DCF-Struktur), Bis zu 12 Megapixel
- **Unterstützung von Positionierung:** Querformat, Hochformat, Automatische Fotoausrichtung
- **Tasten und Bedienelemente:** 2 Tasten, 5-Wege-Mini-Joystick
- **Wiedergabemodus:** Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht
- **Albumverwaltung:** Erstellen, Löschen, Bearbeiten, Umbenennen
- **Foto-Bearbeitung:** Kopieren, Löschen, Drehen, Zuschneiden, Verschieben
- **Fotoeffekte:** Monochrom, Rahmen, Sepia
- **Diashowverwaltung:** Diashow erstellen, Diashow löschen, Diashow umbenennen
- **Diashoweinstellungen:** Collage (Einzelbild), Zufällig, Sequenz, Übergangseffekt
- **Bildschirm-Hintergrundfarbe:** Black, Weiß, Grau
- **Einrichtungsfunktion:** Helligkeitseinstellung, Sprache, Status, An Wochentagen/-enden autom. ein-/auss., Ton ein/aus, Datum und Uhrzeit festlegen, Uhr ein-/ausblenden, Erinnerung mit

- Schlummerfunktion, Fotoquelle
- **Systemstatus:** Batteriestand, Firmware-Version, Stromquelle, Verbleibender Speicher
- **Status des angeschlossenen Mediums:** Angeschlossenes Medium, Verbleibender Speicher
- **Bildschirmdisplay-Sprachen:** Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch
- **Plug & Play-Kompatibilität:** Windows 2000/XP oder höher
- **Behördliche Zulassung:** BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- **Verstellbarer Ständer:** Drehen, Neigung einstellbar
- **Wandmontageoption / Deckenmontage:** Wandmontage möglich
- **Weiterer Komfort:** Kompatibel mit Kensington-Sicherung

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** AC-DC-Adapter, Schnellstartanleitung, Standhalterung, USB-Kabel, Wandmontage-Kit
- **Optionales Zubehör:** Austauschbare Rahmen

Abmessungen

- **Abmessungen Gerät inkl. Fuß (B x H x T):** 260 x 199 x 108 mm
- **Gewicht:** 0,97 kg
- **Temperaturbereich (in Betrieb):** 0 °C bis 45 °C
- **Temperaturbereich (außer Betrieb):** -20 °C bis 60 °C

Stromversorgung

- **Stromverbrauch:** (System an und Batterie wird geladen) 12 W
- **Betriebszeit bei Batteriebetrieb:** 1* Std.
- **LED-Batterieanzeige:** Laden - blinkt
- **Leistungs-LED-Anzeige:** Betrieb - Blau
- **Unterstützung von Energiesparmodus:** Wechselspannungsbetrieb, Batteriebetrieben

PCSW200/00

Wichtige Produktinfos

Anzeige mit hoher Pixeldichte

Das Farbdisplay lässt Ihre Fotos dank detailgetreuer und farbenfroher Wiedergabe in druckfertiger Qualität glänzen.

Kräftige, lebhafte Farben

Farbdisplays holen dank kräftiger, lebensechter Farben das Beste aus Ihren Fotos, indem sie die gleiche Farbenvielfalt wie auf professionell gedruckten Fotos anzeigen.

Hochwertiges Design und Material

Das Produkt zeichnet sich durch sein hochwertiges Design und seine hervorragenden Materialien, den eleganten Standfuß, den Designrahmen und die hochwertige Verarbeitung aus. Es vermittelt einen Eindruck von Qualität und exklusivem Geschmack und verleiht den im PhotoFrame angezeigten Bildern besonderen Glanz.

Automatische Ausrichtung

Für die automatische Erkennung von Hoch- bzw. Querformat sorgt ein Sensor, der die Ausrichtung des PhotoFrames ermittelt und jedes Foto richtig herum anzeigt.

Mehrere Anzeigemodi

Flexible Anzeigemodi geben Ihnen die freie Auswahl bei der Anzeige Ihrer Fotos: ein Bild nach dem anderen, Miniaturansicht für schnelles und einfaches Suchen oder Erstellung einer Diashow Ihrer schönsten Fotos.

Memory-Card Manager

Der Memory-Card Manager besteht aus zwei integrierten Speicherkartenlesern und Softwarefunktionen zum direkten Anzeigen, Bearbeiten, Speichern und Organisieren der Fotos auf der Speicherkarte in einem einfachen Schritt – alles ohne PC. Er besitzt zwei Speicherkartensteckplätze: einen für Compact Flash I (CF) und einen für Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo und MS Pro Duo (über Adapter), microSD- und miniSD-Karten (über Adapter), SD-Karten, Multimedia-Karten (MMC) und xD-Karten. Sie alle dienen als erweiterter Speicherplatz und funktionieren ebenso wie der interne Speicher des PhotoFrame.

Smart Album

Mit Smart Album können Sie Alben erstellen, verwalten und Übergangseffekte auf Ihre Diashows anwenden.

PhotoEffect-Assistent

Der PhotoEffect-Assistent ist ein einfach zu verwendendes Tool zum Drehen, Vergrößern, Zuschneiden und sogar Ändern der Farbe Ihrer Bilder in Schwarzweiß oder Sepia direkt im PhotoFrame.

Einfache USB-Anschlussmöglichkeiten

Mit dem eingebauten USB-Anschluss können Sie Fotos schnell und einfach von einem PC herunterladen.

Betrieb über Akku oder Stromnetz

Sie können entscheiden, ob Sie Ihren PhotoFrame über das Stromnetz oder den eingebauten Akku betreiben möchten.

Autom. Ein-/Aussschalten spart Strom

Der PhotoFrame wird mittels Timer zu von Ihnen gewählten Zeiten ein- und ausgeschaltet. Sie können entsprechend Ihres persönlichen Zeitplans und zum Einsparen von Energie verschiedene Zeitfenster wählen.



Ausstellungsdatum
2007-12-08

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 000 35679
EAN: 87 12581 38450 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com