



Philips
Радиочасы с цифровой
настройкой

AJ100

Плоский дизайн для любого стиля жизни

Обычное утро и то, что вас окружает можно улучшить с помощью компактных радиочасов Philips. Большой ЖК-дисплей с подсветкой и 5-ю кнопками позволяет просто настроиться на излюбленные радиостанции. Начните новый день с музыки по своему выбору или с постепенно усиливающегося сигнала будильника.

Плоский, шикарный и компактный

- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
- Цифровая настройка с предустановками для дополнительного удобства
- Функция Alarm Time Display показывает установленное время срабатывания

Начинайте день по-своему

- Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Время двойного будильника
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

Простота использования

- 5 кнопок для быстрого доступа к любимым радиостанциям
- Таймер отключения автоматически выключает радио в установленное время

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- Звуковая система: моно
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Выходная мощность: 80 мВт RMS

Тюнер/Прием/Передача

- Предварительные настройки станций: 5
- Диапазоны тюнера: FM
- Улучшенные характеристики тюнера: автоматическая цифровая настройка

Функции управления

- Будильники: Повтор будильника через 24 часа, звуковой сигнал, "Мягкий" будильник, звуковой радиосигнал, повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
- Цвет подсветки: белый
- Цифры на дисплее: 4
- Часы: Цифровые, таймер спящего режима
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Расширенные возможности дисплея:

управление яркостью

Аксессуары

- Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. тока
- Прочее: руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Вес брутто: 5,5 кг
- Глубина упаковки: 614 мм
- Высота упаковки: 238 мм
- Ширина упаковки: 172 мм
- Вес: 0,8 кг
- Глубина основного устройства: 122 мм
- Высота основного устройства: 110 мм
- Ширина основного устройства: 110 мм

Питание

- Источник питания: 220 — 240 В



Основные

Большой ЖК-дисплей с подсветкой

ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

Цифровая настройка с позициями

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

"Мягкий" будильник

Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Повторный звуковой сигнал

Радиочасы Philips оснащены функцией повторения сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

5 предустановок радио

Доступ к любимым радиостанциям одним нажатием кнопки

Таймер отключения

Таймер отключения позволяет установить, как долго вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед тем, как заснуть. Просто установите временной предел (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания, когда собираетесь спать. Устройство будет продолжать проигрывать компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Таймер отключения позволяет засыпать под музыку любимого компакт-диска или под голос ведущего радиостанции, а не считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.



Дата выпуска 2011-05-24

Версия: 3.2.16

12 NC: 8670 000 26907
EAN: 87 12581 31522 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com