



Philips
Univerzální dálkové
ovládání

4in1 pro TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040



Ovládání domácí zábavy

Obsluhuje zařízení více než 1200 značek

Pokud vlastníte televizor s plochou obrazovkou Flat TV a odpovídající centrum domácí zábavy, toto elegantní mimořádně ploché dálkové ovládání je poslední drobnost! Tenké dálkové ovládání poskytuje všechny základní funkce vašeho vybavení pro domácí zábavu v jedné legračně malé krabičce.

Jediné ovládání pro většinu zařízení a značek

- Dálkové ovládání 4 v 1 pro TV, STB, DVD přehrávač/rekordér a přijímač AV
- Snadné učení kódů z jiného ovladače
- Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips

Báječná výhoda

- Velmi tenký design přizpůsobený zařízením domácí zábavy
- Speciální tlačítka pro výběr položek v nabídkách
- Světelná kontrolka označuje aktivní režim zařízení
- Indikace vybitých baterií upozorní, že je třeba baterie vyměnit.

Rychlé a snadné nastavení

- Automaticky hledá značku vašeho zařízení
- S výrobkem jsou dodávány příslušné baterie, takže je ihned funkční
- S dotazy a žádostmi o pomoc se můžete obrátit na naši servisní linku URC
- Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Pohodlí

- **Univerzální databáze dálk. ovládání:** Televize, Videorekordér, DVD, SAT, Kabel, CD/MD, PŘIJÍMAČ, ZESILOVAČ
- **Funkce televizoru:** Program nahoru/dolů, Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní stav, Číslíková tlačítka, Výběr AV, vnější, Ovládání prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro český teletext, Předchozí program, Časovač, 16:9, Průvodce, informace
- **Vylepšení teletextu:** Český teletext
- **Funkce DVD:** Klávesy posunu, Ovládání pomocí menu, Ovládání z menu Disc, Číslíková tlačítka
- **Funkce videorekordéru:** Klávesy posunu (6), Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím nabídek
- **Funkce SAT/CBL:** Číslíková tlačítka, Ovládání prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace, Oblíbené, Funkce teletextu
- **Snadná instalace:** Funkce Autosearch
- **Kroky instalace:** 2
- **Funkce tlačítka kopírování:** Ano
- **Jazyková podpora:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- **Počet tlačítek:** 38
- **Předprogramováno pro Philips:** Ano
- **Regulační opatření:** Značka CE
- **Odolnost proti zvýšené vlhkosti:** Ano

Spotřeba

- **Životnost baterie:** 12 měsíců
- **Počet baterií:** 2

Infračervený přenos

- **Provozní vzdálenost:** 7 m
- **Vysílací diody LED:** 1
- **Univ. databáze kódů dálkových ovládání:** Ano
- **Počet značek v databázi:** Přes 300
- **Rozsah nosného kmitočtu:** 28 kHz - 70 kHz
- **Úhel přenosu:** 90 stupeň
- **Učení kódů infračerveného přenosu:** Ano
- **Frekvenční pásmo učení:** 30 - 60 KHz

Příslušenství

- **Baterie:** Ano, lithiová mincová baterie CR2032 3 V

Vnější obal

- **Délka:** 306 mm
- **Šířka:** 70 mm
- **Výška:** 160 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1
- **Množství:** 3

Údaje na obalu

- **I2NC:** 908210006464
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4
- **Výška:** 26 mm
- **Délka:** 302 mm
- **Šířka:** 155 mm

Zvýraznění výrobku

Dálkový ovladač domácí zábavy 4in1

Místo mnoha dálkových ovládání můžete mít jeden centrální ovladač pro televizor, satelitní přijímač či kabelový datový terminál STB, DVD přehrávač či rekordér i přijímač AV, bez ohledu na značku či model.

Funkce učení

Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil. Když nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od původního dálkového ovladače tak, že na něj namíříte.

Velmi tenký

Dálkový ovladač s velmi tenkým designem je tenčí než standardní dálkové ovladače, a to díky nahrazení standardních baterií mincovými bateriemi (velikosti mince), které zabírají méně místa.

Speciální tlačítka nabídek

Speciální tlačítka pro snadnou navigaci v nabídkách zařízení znamenají jednoduchou operaci jedním prstem bez nutnosti stisknutí tlačítka Shift nebo tlačítek Shift pro funkce.

Indikátor režimu zařízení

Podle toho, které světelné kontrolky jsou rozsvíceny, poznáte, jaký režim zařízení je momentálně aktivní.

Indikace vybitých baterií

Budete vědět, kdy je třeba dobít nebo vyměnit baterie.

Automatické hledání značky

Vaše nové dálkové ovládání začne fungovat poté, co automaticky vyhledá nejvhodnější kód vašeho zařízení.



Datum vydání 2009-01-20

Verze: 2.0.8

I2 NC: 9082 100 06464
EAN: 87 10895 93578 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com