

Philips Radiosveglia

Suono rilassante

Sveglia, audio naturale Collegamento e impostazione



AJH5100



Svegliati e addormentati con la natura

Scopri anche le luci di ambientazione multicolore

Riempi la tua camera da letto con i richiami tranquillizzanti della natura o con brani musicali. Puoi selezionarli da un elenco di 20 tracce e utilizzarli come sveglia o per lo spegnimento automatico che si attenua delicatamente. La radiosveglia Philips offre anche luci di ambientazione multicolore.

Addormentati con la natura

- 20 suonerie e suoni della natura per addormentarsi e svegliarsi in tranquillità
- Spegnimento rilassante con la musica che si attenua delicatamente
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Volume della sveglia regolabile per una sveglia affidabile

Progettata per la tua camera da letto

- Luci di ambientazione multicolore che si adattano al tuo stile
- Controllo di luci e colori per creare l'atmosfera desiderata
- Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale

Semplicità d'uso

- Sintonia digitale FM
- Collegamento e impostazione automatica dell'ora
- Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di interruzione dell'alimentazione



Specifiche

JH5100/12

In evidenza

20 suonerie e suoni della natura



Dai la buonanotte e addormentati per davvero. 20 tracce audio integrate per aiutarti ad addormentarti e svegliarti meglio, 15 delle quali appositamente selezionate per creare un'atmosfera di calma nella tua camera, per cullarti in un sonno profondo e riposante. Addormentati con i suoni della natura come quelli della pioggia e delle foreste oppure rilassati con suoni tranquillizzanti come quelli del battito cardiaco e delle campanelle al vento o con tracce musicali studiate per favorire il sonno. Quando arriva la mattina, invece, potrai svegliarti con uno dei cinque suoni, tra cui il rintocco delle campane e il cinguettio degli uccelli. Oltre all'ampia selezione di suoni, puoi scegliere anche di svegliarti con una suoneria tradizionale o con la radio.

Spegnimento rilassante



Questo sistema di spegnimento automatico rilassante ti consente di programmarne la durata affinché l'attenuamento della musica coincida con il tempo che normalmente impieghi per addormentarti. Oltre alle funzioni di risparmio energetico, l'attenuamento della musica agevola anche un piacevole torpore eliminando la necessità di regolare il volume o l'interruzione brusca della musica di sottofondo proprio quando inizi ad addormentarti.





Luci di ambientazione multicolore



Luci e colori possono influire sul tuo umore. Una combinazione può darti energia, un'altra rilassarti. Le luci colorate sono indubbiamente belle da vedere e possono migliorare qualsiasi stanza. Questa radiosveglia è dotata di luci di ambientazione multicolori in grado di riprodurre oltre 32.000 colori, offrendoti una gamma infinita di sfumature tra cui scegliere in base al tuo umore o allo stile della

Luci di ambientazione con controllo del colore

Gioca con le luci di ambientazione per riprodurre sequenze di colori e goditi il risultato. Oppure metti in pausa le luci su un colore che ti piace e che si adatta alla tua stanza o umore.

Collegamento e impostazione

Estrai la sveglia dalla confezione, collegala e l'ora si imposta automaticamente. La sveglia intelligente legge dati preprogrammati e imposta la giusta ora secondo il fuso orario locale. Se vivi fuori dalla zona del fuso orario basta premere il pulsante relativo e la sveglia reimposta l'ora. Niente manuali da leggere o pulsanti da premere.

Backup orologio e sveglia

In caso di interruzione dell'alimentazione, questo orologio intelligente mantiene l'ora e tutte le impostazioni. Grazie alla batteria preinstallata, la sveglia programmata rimane attiva anche se il display è spento. Al ripristino dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche se l'alimentazione non fosse ripristinata, la batteria fornisce sufficiente energia per consentire l'attivazione del cicalino all'ora impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre in tempo.

Funzioni utili

- Sveglia: Reset allarme 24 ore, Buzzer Alarm, sveglia dolce (Gentle Wake), Radiosveglia, Ripetizione della suoneria (snooze), Spegnimento automatico
- Orologio/Versione: Digitale
- Tipo display: Display a 4 cifre
- Orologio migliorato: Orologio di sfondo
- · Display migliorato: Controllo luminosità

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Bande del sintonizzatore: FM

- Sistema audio: Mono
- · Controllo del volume: girevole
- Potenza in uscita (RMS): 600 mW

Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Manuale utente, Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxa)

- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni prodotto (L x A x P): $144 \times 144 \times 65 \text{ mm}$
- Dimensioni imballaggio (L \times A \times P): 222 x 164 x 96 mm
- · Peso Iordo: 0,73 Kg
- Peso netto: 0,45 Kg

Assorbimento

- Alimentazione: 100 240 V CA, 50/60 Hz
- Numero di batterie: 1
- Batteria tampone: CR2032 (inclusa)



Data di rilascio 2014-07-17

Versione: 2.0.5

12 NC: 8670 000 85621 EAN: 87 12581 62865 9 © 2014 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com