

Philips  
Minisistema Hi-Fi

120 W

FWM208



## Obsesión por el sonido

Disfrutá sin límites de tus canciones en formatos CD, MP3 y WMA con una potencia de salida de 120 W RMS en tu minisistema Hi Fi Philips. Escuchá tus canciones en la comodidad de tu casa desde tu dispositivo portátil USB.

### Disfrutá de tu música preferida desde diferentes fuentes

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción de MP3 desde reproductores portátiles
- USB directo para reproducción en MP3 y WMA

### Enriquecé tu experiencia de sonido

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Potencia de salida total RMS de 120 W
- 2000 W PMPO/ 120 W RMS de potencia total

### Fácil de usar

- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- Reloj, alarma y timer de apagado
- Conexión para TV y reproductor de DVD

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destacados

## MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

## Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

## Sintonización digital con presintonías



Simplemente selecciona la emisora que quieras presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

## Reloj, alarma y timer de apagado

Reloj, alarma y timer de apagado

## Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfrutá de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descargá canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transferí tus CDs de audio y creá tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

## Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD

## MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música preferida con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tenés que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

## 120 W RMS



Este sistema tiene una potencia de salida total de 120 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un parlante, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el parlante.



# Especificaciones

## Sonido

- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control de sonido digital, MAX Sound
- Potencia de sonido total (RMS): 120 W
- Potencia de salida: 4 x 30 W / can. RMS

## Parlantes

- Cantidad de parlantes: 2
- Controladores de los parlantes: Tweeter de 2", Woofer de 4"
- Optimización del parlante: 2 vías
- Tipos de parlantes: sistema de altavoces Bass Reflex

## Reproducción de sonido

- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/Programación
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, repetir, modo aleatorio, parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital

## Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB
- Cantidad de discos: 1
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Tipo de cargador: bandeja
- Tipo de pantalla: pantalla LCD

## Conectividad

- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

## Accesorios

- Cables / conexión: Cable MP3 Link
- Manual del usuario: Español
- Control remoto
- Otros: Guía de inicio rápida
- Garantía: Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Peso bruto: 10,4 kg
- Profundidad de la unidad principal: 284 mm
- Altura de la unidad principal: 292 mm
- Ancho de la unidad principal: 220 mm
- Altura del parlante: 310 mm
- Profundidad del parlante: 186 mm
- Ancho del embalaje: 730 mm
- Altura del embalaje: 348 mm
- Profundidad del embalaje: 275 mm
- Peso del parlante: 207 mm

## Potencia

- Alimentación de energía: 110 - 240 V



Fecha de publicación  
2011-07-21

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 62254  
EAN: 87 12581 53817 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)