

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/support

XL490


XL495



Snabbstartguide


PHILIPS

1 Ansluta




2 Komma igång

Konfigurera telefonen



- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsanpassat).
- 2 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 3 Ange datum och tid.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen ▲🕒 / ▼🕒 och väljer **[am]** eller **[pm]** (beroende på land).

Ladda telefonen



-  > 70%
 -  70% - 40%
 -  40% - 10%
 -  Blinkar: svagt batteri
- Rullar: laddning pågår

Samtal

- Ring samtal genom att trycka på  eller  och slå telefonnumret.
- Besvara samtal genom att trycka på  eller  när telefonen ringer.  
- Avsluta samtal genom att trycka på .

Justera öronsäckens volym

Tryck på ▲🔊 eller ▼🔊 om du vill justera volymen under ett samtal.

Ställa in snabbknapparna


- 1 Ange numret och håll sedan **m1**, **m2** eller **m3** intryckt.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.
- 3 Ringa från posten som sparats i snabbknappen, tryck på **m1**, **m2** eller på **m3** i standbyläget, och ring sedan upp numret genom att trycka på  eller .

Lägga till en kontakt i telefonboken

- 1 Tryck på **[Meny]**.
- 2 Välj **[Telefonbok]** > **[Lägg till nytt]**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.

3 Telefonsvarare (för XL495)

Lyssna på inspelade meddelanden



- ① Tryck för att slå på eller av telefonsvararen i standbyläge.
- ② Ta bort det aktuella meddelandet genom att trycka på .
- ③ Tryck på / om du vill justera volymen.
- ④ För att spela upp nästa meddelande trycker du på .

- ⑤ Om du vill spela upp föregående/aktuellt meddelande igen trycker du på .
- ⑥ Starta/stoppa uppspelningen genom att trycka på .



Kommentar

- Mer information hittar du i avsnittet Telefonsvarare I användarhandboken.

Spela in ett svarsmeddelande

- 1 Tryck på **[Meny]**.
- 2 Välj **[Telefonsvarare]** > **[Meddelande]**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.



Läs i användarhandboken som medföljde telefonen eller hämta den senaste versionen från www.philips.com/support.

Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. 2015 © Gibson Innovations Limited.

Med ensamrätt.

Den här produkten tillverkas av och säljs under överinseende av Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. ansvarar för den garanti som gäller för den här produkten.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används med licens från Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_XL490-495
21_SV_V2.0
WK15172