

Philips
CD Soundmachine

Kompakt design
USB

AZ318B



Lyssna på musik var du än är

Vill du lyssna på musik som är lagrad på en bärbar musikspelare utan att använda hörlurar? Anslut USB Direct-uttaget till Philips CD Soundmachine och lyssna på din digitala favoritmusik genom de kraftfulla högtalarna – när som helst, var som helst.

Den ultimata lyssningsupplevelsen

- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- Digital FM-mottagare

Lättanvänd

- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning
- 20 förinställda kanaler
- Upprepad/blandad/programmerad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

PHILIPS

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelninglägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående albumsökning, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
- USB-uppspelningläge: spola framåt/bakåt, nästa/föregående albumsökning, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antenn: FM-antenn
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned
- Högsta uteffekt (RMS): 3 W

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalargaller, finish: metall

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-display
- typ av laddare: toppmatad

Effekt

- Strömtyper: AC-ingång
- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

Tillbehör

- Kablar/anslutning: nätkabel
- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garantibevis

Mått

- Bruttovikt: 1,62 kg
- Paketbredd: 280 mm
- Paketbredd: 260 mm
- Pakethöjd: 156 mm
- Vikt: 1,1 kg
- Huvudenhet, djup: 232 mm
- Huvudenhet, höjd: 124 mm
- Huvudenhet, bredd: 252 mm



Funktioner

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Upprepad/blandad/programmerad uppspelning av CD

Upprepad/blandad/programmerad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW



MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")" och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.



Publiceringsdatum
2022-05-15

Version: 4.0.11

12 NC: 8670 001 31204
EAN: 69 51613 99214 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com