PHILIPS

CD Soundmachine

CD

casete

AZ127

Disfruta de tu música vayas donde vayas

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. El elegante y compacto AZ127 te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.

Facilidad de uso

- CD programable de 20 pistas
- Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

La experiencia de audición más avanzada

- Pletina de casete con parada automática
- Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW
- Sintonizador FM para disfrutar de la radio

Destacados

Pletina de casete con parada automática



Pletina de casete con parada automática

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Aleatorio/repetición de CD

La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Especificaciones

Sonido
Potencia de salida (RMS): 2 x 1 W
Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
Sistema de sonido: Estéreo
Diámetro del altavoz: 3"
Control de volumen: giratorio

Altavoces
Altavoces integrados: 2

Conectividad
Cable de línea estéreo de 3,5 mm: (ENTRADA DE AUDIO)

Sintonizador/recepción/transmisión
Antena: Antena FM
Bandas del sintonizador: FM

Comodidad
Tipo de pantalla: LCD

Potencia
Tipo de batería: LR14
Voltaje de la pila: 1.5 V
Red eléctrica: 220 V - 240 V
Número de pilas: 6

Accesorios
Guía de inicio rápido
Garantía: Folleto de garantía

Dimensiones
Profundidad del embalaje: 158 mm
Profundidad del producto: 133 mm
Peso incluido embalaje: 2,4 kg
Altura del embalaje: 275 mm
Anchura del embalaje: 326 mm
Peso: 2 kg
Anchura del producto: 300 mm
Altura del producto: 240 mm

Reproducción de audio
Tecnología de pletina de casete: Mecánica
Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
Número de pletinas: 1
Tipo de cargador: Inicio
Pistas programables: 20

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

Fecha de emisión
2024-12-03
Versión: 2.0.9

EAN: 87 12581 66019 2

www.philips.com